

Universal-Fernbedienung 7 in 1

Best.Nr. 600 388

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Fernbedienung nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dieser Universal-Fernbedienung lassen sich bis zu 7 Geräte steuern und dienen als Ersatz für verlorengegangene und defekte Fernbedienungen von nahezu allen Geräten jeder Marke.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienung

Code eingeben

- Suchen Sie als Erstes Ihr Gerät in der beiliegenden Codeliste.
- Halten Sie die "SET" Taste gedrückt und drücken Sie zusätzlich eine der blauen Tasten, je nach dem welchen Gerätetyp (TV, VCR, SAT, DVD usw.) Sie haben.
- Die Status-LED leuchtet daraufhin auf.
- Lassen Sie beide Tasten aus und die Status-LED leuchtet weiterhin auf.
- Geben Sie den 3-stelligen Code ein (die erste Zahl 0 kann weggelassen werden).
- Die Status-LED erlischt und die Fernbedienung wurde nun programmiert.

Manuelle Suche

- Wenn Sie Ihr Gerät in der Codeliste nicht finden, können Sie es manuell suchen.
- Halten Sie die "SET" Taste gedrückt und drücken Sie zusätzlich eine der blauen Tasten, je nach dem welchen Gerätetyp (TV, VCR, SAT, DVD usw.) Sie haben.
- Drücken Sie anschließend nochmal die "SET" Taste und die Status-LED beginnt zu blinken.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das jeweilige Gerät und drücken Sie so lange die "POWER" Taste bis sich Gerät abschaltet. Drücken Sie dann anschließend wieder auf die jeweilige Gerätetaste zum Speichern des Codes.
- Diese Methode können Sie jetzt für 6 weitere Geräte anwenden, jedoch nicht für den gleichen Gerätetyp (z.B. TV).

Automatische Suche

- Schalten Sie das zu programmierende Gerät ein (Bei einem Videorekorder muss das Band eingelegt sein).
- Halten Sie die "SET" Taste und anschließend die "POWER" Taste für länger als 3 Sekunden gedrückt und lassen Sie beide Tasten wieder los.
- Die Status-LED beginnt nun zu blinken und die automatische Suche wird durchgeführt. Dabei wird alle 2 Sekunden ein Power-Signal gesendet.
- Richten Sie die Fernbedienung dabei auf das jeweilige Gerät und warten Sie bis es abschaltet.
- Drücken Sie daraufhin irgendeine Taste außer "SET", um die automatische Suche zu beenden.
- **Hinweis:** Der automatische Suchlauf kann einige Zeit beanspruchen. Beachten Sie, dass Sie die automatische Suche sofort beenden müssen nachdem sich das Gerät abgeschaltet hat, andernfalls wird der nächste Code gespeichert.
- Wenn manche Tasten nicht funktionieren, wiederholen Sie den automatischen Suchlauf und benutzen einen anderen Code.
- Durch drücken der "SET" Taste während des Suchlaufs können Sie die Suche ohne Speichern des Codes beenden.

Code Check

- Mit dieser Funktion können Sie einen gespeicherten Code abrufen.
- Drücken Sie die jeweilige vorprogrammierte Gerätetaste (z.B. TV für Fernseher)
- Halten Sie die "SET" Taste gedrückt und drücken Sie anschließend die Taste "1".
- Beobachten Sie nun, wie oft die Status-LED blinkt. Die Anzahl des Blinkens gibt die erste Zahl des Codes an (z.B. 2 mal blinken = 2, ohne Blinken = 0).
- Halten Sie die "SET" Taste erneut gedrückt und drücken Sie dann die Taste "2".
- Beobachten Sie nun, wie oft die Status-LED blinkt. Die Anzahl des Blinkens gibt die zweite Zahl des Codes an (z.B. 3 mal blinken = 3, ohne Blinken = 0).
- Halten Sie die "SET" Taste erneut gedrückt und drücken Sie dann die Taste "3".
- Beobachten Sie nun, wie oft die Status-LED blinkt. Die Anzahl des Blinkens gibt die dritte Zahl des Codes an (z.B. 5 mal blinken = 5, ohne Blinken = 0).
- Jetzt sollten Sie Ihren 3-stelligen Code (z.B. 235) für Ihr Gerät haben.

Code Test

- Schalten Sie Ihr vorprogrammiertes Gerät ein.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und versuchen Sie mit der "POWER" Taste ein- und auszuschalten.
- Wenn es funktioniert, probieren Sie alle anderen Tasten aus.
- Wenn einige Tasten nicht funktionieren sollten, müssen Sie einen anderen Code für dasselbe Modell programmieren.
- Es ist normal, wenn eine bestimmte Taste nicht funktioniert, die Ihr Gerät nicht unterstützt (z.B. "MUTE" Taste).

Fernbedienung benutzen

- Drücken Sie die jeweilige blaue Gerätetaste, um zwischen den vorprogrammierten Geräten zu wechseln (z.B. TV für Fernseher, DVD für DVD-Player, SAT für SAT-Receiver usw.)

Problembehandlung

- Falls Ihr Code nicht funktioniert oder das Gerät nicht in der Codeliste aufgeführt wird, versuchen Sie eine automatische Suche durchzuführen.
- Wenn Sie sich bei der Code-Eingabe vertippen, können Sie den Code erneut eingeben solange die Status-LED leuchten. Falls die LED erlischt, müssen Sie die Eingabe wiederholen.
- Falls die Fernbedienung nicht mehr richtig reagiert, ersetzen Sie die Batterien oder entnehmen Sie die Batterien für ca. 20 Minuten und legen Sie sie wieder ein, dabei werden alle gespeicherten Codes gelöscht.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 3 V- (2x 1,5 V- Micro-Batterie)
- Programmierbare Geräte: bis zu 7
- Signalübertragung: Infrarot
- Reichweite: ca. 8 m
- Farbe: schwarz

Lieferumfang

- Fernbedienung
- Code-Tabelle
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



DE 56564006

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2019 by Pollin Electronic GmbH