

spotřebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovať. Recyklačiou použitých domácich spotřebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми. Данное устройство может быть использовано лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, если за их действиями осуществляется контроль или они получили инструкцию по безопасной эксплуатации устройства, и они понимают потенциальные опасности, связанные с ней. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Выключите устройство и отсоедините его от сети электропитания, перед тем как произвести замену принадлежностей или комплекующих, подвижных при эксплуатации.
- Отключайте устройство от сети электропитания каждый раз, когда его оставляют без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и очисткой.
- Крайне необходимо всегда содержать устройство в чистоте, поскольку оно вступает в контакт с пищей.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Режущие лезвия очень острые. Избегайте физического контакта с ними во время опорожнения и очистки устройства, в противном случае вы можете получить серьезную травму.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых условиях, а также в схожих областях применения, таких как:
 - Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других рабочих условий.
 - Отели, мотели и другие условия проживания для использования постояльцами.
 - Условия типа B&B.
 - Фермерские дома.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Мерный стакан
- Крышка с горловиной
- Емкость
- Лезвие
- Блок двигателя
- Выключатель
- Регулятор скорости
- Переключатель для импульсного режима
- Кнопки управления
- Темпер

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.
- Перед первым применением устройства протрите все съемные компоненты влажной тканью. Не используйте абразивные изделия.
- Боткните кабель питания в розетку. (Примечание. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на устройстве напряжение совпадает с напряжением в сети. Напряжение 220В-240В, 50/60Гц)
- Внимание! Не используйте блендер без перерывов дольше двух минут. Каждые две минуты обязательно делайте перерыв на одну минуту, чтобы блендер остыл.

- Внимание!** В емкости блендера находятся очень острые лезвия. Обращайтесь с ними осторожно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Поместите основание на плоскую, устойчивую поверхность, на безопасном расстоянии от наполненной водой раковины или других подобных объектов. Убедитесь в том, что устройство не подключено к сети электропитания и регулятор скорости находится в положении «Выкл».
- Устройство можно ставить только на жаропрочную поверхность.
- Установите емкость на приводной блок.
- Тяжелые или твердые ингредиенты следует разрезать на небольшие куски перед тем, как добавить их в емкость блендера.
- Поместите ингредиенты в смесительную емкость.
- Превыщать максимальную отметку загрузки нельзя.
- Установите крышку на емкость и прижмите ее, чтобы плотно закрыть блендер.
- Установите выключатель в положение включения.
- Выберите скорость работы с помощью регулятора скорости. После каждого использования блендера регулятор скорости следует выключать. Если устройство не запускается, установите регулятор скорости в положение «Выкл».
- Регулятор скорости должен находиться во включенном положении не дольше двух минут. По прошествии этого времени выключите его и подождите одну минуту. Эту процедуру можно повторять не более четырех раз. После этого дождитесь, пока двигатель полностью остынет.
- Для непродолжительной и интенсивной обработки нахмите переключатель для импульсного режима. Чтобы не допустить перегрева двигателя, удерживайте переключатель в этой позиции не дольше 1 минуты. Прежде чем продолжить работу с устройством, подождите, пока оно остынет.
- С помощью ручки управления выберите функцию смены режима (М). Доступные режимы: Ice (Лед), Smoothie (Смузи) и Soup (Суп).
- Лед. Предназначен для измельчения льда. В этом режиме блендер работает в течение нескольких секунд, затем останавливается. Эти действия повторяются несколько раз.
- Смузи. Режим для приготовления смузи. В этом режиме скорость измельчения ингредиентов постепенно повышается и блендер автоматически останавливается по истечении определенного времени.
- Суп. Режим для приготовления супа. В этом режиме скорость измельчения ингредиентов постепенно повышается до максимальной и блендер автоматически останавливается по истечении определенного времени.

ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГОРЯЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ

Примечание. Чтобы избежать ожога горячим паром, будьте осторожны при добавлении или смешивании горячих ингредиентов и при открытии крышки емкости блендера. Всегда плотно закрывайте крышку.

Примечание. Никогда не используйте блендер с кипящими жидкостями.

Примечание. Не используйте жидкости, нагретые до температуры выше 50 °C.

Примечание. Максимальный объем ингредиентов для блендера: 700 мл. Не превышайте это значение.

Примечание. Запускайте блендер на низкой скорости и постепенно повышайте ее до желаемой.

- Чтобы добавить дополнительные ингредиенты во время работы блендера, воспользуйтесь горловиной в крышке. Добавляйте ингредиенты с помощью съемного мерного стакана.
- Использование темпера. Снимите мерный стакан с крышки и вставьте темпер в отверстие в крышке. Темпер предназначен только для продвижения ингредиентов до лезвий блендера.
- Перед тем как снять емкость блендера, дождитесь, пока двигатель полностью остановится. Никогда не снимайте емкость, если блендер или двигатель еще работает.
- Отключите устройство и очистите емкость и отдельные части устройства.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Каждый раз перед очисткой устройства извлекайте штепсель из розетки.
- Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут царапать устройство.
- Чтобы очистить емкость, налейте в нее 800 мл теплой воды и добавьте несколько капель мягкого моющего средства. Закройте емкость крышкой и установите переключатель в максимальное положение на одну минуту. Повторите процесс очистки два раза, не используя моющее средство.
- Запрещается погружать электрические устройства в воду. Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной машине.
- Компоненты, вступающие в контакт с пищей, могут быть очищены в мыльной воде.
- Компоненты не предназначены для очистки в посудомоечной машине. Не подвергайте соковыжималку воздействию высоких температур и едких очистителей. В противном случае она может деформироваться или обесцветиться.

Внимание! При очистке ножей и емкости блендера будьте осторожны, не порежьтесь о лезвия.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!