

11. Plussikon
12. Indikator for frostbeskyttelse
13. Indikator for villemodus
14. Indikator for svak oppvarming
15. Indikator for sterk oppvarming
16. Indikator for timer
17. Indikator for strøm/standby
18. Indikator for eco-modus
19. Indikator for tid/temperatur

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Plasser enheten på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst 10 cm fri plass rundt det. Dette apparatet egner seg ikke for montering i et skap eller for utendørs bruk.
- Når apparatet slås på for første gang, vil det oppstå litt lukt. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Denne lukten er bare midlertidig og vil forsvinne raskt.

BRUK

- Plasser apparatet på en stabil og flat overflate.
- Sett inn støpslet i en jordat stikkontakt.
- Trykk på av/på-bryteren på baksiden av apparatet for å sette det i standbymodus. Apparatet piper én gang, og standbyindikatoren blinker kontinuerlig.
- Trykk på av/på-ikonet på displayet for å slå på apparatet. Frostbeskyttelsesikonet vises på displayet, og gjeldende romtemperatur vises.
- Trykk på modusikonet for å velge ønsket modus – vifte – høy effekt – lav effekt – frostbeskyttelse.
- Apparatet begynner å gå i den valgte modusen, som vises på displayet.

Frostbeskyttelsesmodus

- Frostbeskyttelsesmodusen holder romtemperaturen på 7 °C (når romtemperaturen er høyere enn 7 °C, brukes viftmodus. Når romtemperaturen er lavere enn 7 °C, brukes høyeffektmodus).

Viftmodus

- I viftmodus blåser apparatet kald luft.

Modus for svak oppvarming

- I modus for svak oppvarming blåser apparatet varm luft i lav hastighet.

Modus for sterk oppvarming

- I modus for sterk oppvarming blåser apparatet varm luft i høy hastighet.

Justere temperaturen

- Når du bruker oppvarmingsmodusene, kan du justere temperaturen mellom 10 og 35 °C ved hjelp av pluss- og minusikonet. Temperaturen blinker på displayet og går deretter tilbake til gjeldende romtemperatur.

ECO-funksjon

- Trykk på ECO-ikonet på displayet for å aktivere ECO-funksjonen. ECO-symbolet vises på displayet, og apparatet begynner å gå i ECO-modus. ECO-funksjonen sammenligner den innstilte temperaturen med gjeldende romtemperatur og velger automatisk det best egnete oppvarmingsnivået for å garantere optimal komfort og samtidig redusere strømforbruket. Når ECO-funksjonen er på, vil apparatet kunne veksle frem og tilbake mellom svak og sterk oppvarming.

Timerfunksjon

- Aktiver ønsket driftsmodus.
- Trykk på timerikonet. Timersymbolet vises på displayet, og tiden i minutter vises.
- Still inn ønsket tid ved hjelp av pluss- og minusikonet. Etter 5 sekunder går displayet tilbake til å vise gjeldende romtemperatur.
- Timeren kan stilles inn fra 1 til 24 timer.

Oscilleringsfunksjon

- Hvis du vil aktivere oscilleringsfunksjonen mens apparatet er i bruk, trykker du på oscilleringsikonet. Apparatet begynner å oscillere.
- Du deaktiverer oscilleringsfunksjonen ved å trykke på oscilleringsikonet på nytt.

Slå apparatet av

- Slå apparatet av ved å trykke på av/på-ikonet. Hvis apparatet drives i oppvarmingsmodus, slår det seg av etter en digital nedtelling på mellom 0 og 30 sekunder.
- Når apparatet ikke er i bruk, slår du det av med standbybryteren og trekker støpselet ut av stikkontakten.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet og la ovnen kjøle seg ned. Bruk en myk, lett fuktet klut til å tørke av overflatene. Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet.
- Rengjør sugeåpningen av og til med en fin kost.

MILJØ



■ Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på www.tristar.eu.