

# Vollautomatischer Heizkörperentlüfter

Betriebstemperatur	max. 100°C
Betriebsdruck am Heizkörper	max. 8,5 bar
Betriebsdruck am Heizkörper	min. 0,1 bar
Betriebsmedium	Wasser ohne Zusätze

## Einbauanweisung

1. Die Ventile sind senkrecht nach oben oder seitlich an höchster Stelle des Anschlussgewindes vom Heizkörper einzubauen – NICHT mit dem Ventilkopf nach unten. Der Einbau darf nur mittels Schraubenschlüssel (SW 19) vorgenommen werden. Die Position des weißen Rings mit Entlüftungsstutzen ist frei wählbar.
2. Ist die Heizungsanlage bereits in Betrieb genommen, ist der Heizkörper, sofern möglich, vor der Entnahme des Heizkörperstopfens abzusperren und druckfrei zu machen. Der **duroVENT®** ist selbstdichtend, das Eindichten mit Hanf, Teflonband etc. ist nicht erforderlich. Zusätzliches Abdichten entfällt. Achtung: Wasseraustritt! Bis zum vollständigen Einschrauben des **duroVENT®** ist Wasseraustritt möglich, bitte geeigneten Behälter unterstellen!
3. Der **duroVENT®** wird mit von Hand fest eingedrehtem Ventilkopf angeliefert (Wirkungsweise automatisch entlüftend). Wenn Schnellentlüftung z. B. bei der Erstinbetriebnahme gewünscht ist, muss der Ventilkopf von Hand mittels der Rändelschraube 1 - 2 Umdrehungen herausgedreht werden (Wirkungsweise manuell entlüftend). Mit dem ersten Wasseraustritt ist der Ventilkopf sofort wieder von Hand fest einzudrehen. Achtung: Wasseraustritt, bitte geeigneten Behälter unterstellen!
4. Es ist möglich, dass bei der Erstinbetriebnahme bei von Hand fest zugedrehtem Ventil (Wirkungsweise automatisch entlüftend) einige Tropfen Wasser entweichen. Dies kommt im Betriebszustand nicht mehr vor.
5. Bei vollständig herausgedrehtem Ventilkopf verhindert ein eingebautes Rückschlagventil den Wasseraustritt.

Zum Einbau empfehlen wir gegebenenfalls einen Fachmann (Installateur oder Heizungsbauer) hinzu zu ziehen. Für nicht ordnungsgemäß eingebaute Entlüftungsventile kann der Hersteller keine Haftung übernehmen.

## Fully automatic radiator bleed valve – duroVENT®

max. operating temperature	100°C
max. operating pressure on radiator	8.5 bar
min. operating pressure on radiator	0.1 bar
operating medium	water with no additives
	Installation

## Installation Notes

1. Install valves vertically or horizontally at highest point of radiator.
2. Install with the system switched off and when the radiator has cooled.
3. Turn the radiator inlet valve off by turning it clockwise, noting the number of turns to close the valve. Re-opening and fully closing the valve a few times will produce a better seal. In the case of a Thermostatic valve, set the valve to "off" position. If no "off" position, remove the thermostatic top and fit the dust cover provided with the valve, screwing it fully down. WARNING the "Frost" setting may not cut off the flow in cold weather. (See manufacturers instructions).
4. Turn the outlet (Lockshield) valve clockwise noting the number of turns needed to close valve.
5. Carefully open the existing bleed valve (using a cloth to catch any water forced out) to ensure there is no pressure in the radiator (if you are unable to close the valves sufficiently to eliminate pressure then it will be necessary to drain the system).
6. Remove existing bleed valve taking care to ensure that any water escaping is caught in a container.
7. Insert **duroVENT®** valve and tighten (not excessively), just enough to pinch the O ring. Ensure the Knurled screw is finger tight.
8. Turn on the valves at the base of radiator, opening each valve the same number of turns that each required to close earlier and the air will escape through the **duroVENT®** valve.
9. When the water level reaches the valve, the valve will close automatically. However a small amount of water may escape the first time the valve operates but this will not occur once the system is operating.
10. If you wish to speed this operation, then loosen the knurled valve head screw a couple of turns. Tighten the knurled valve head screw finger tight as soon as water appears.
11. A non-return valve prevents water leaks if the knurled valve head screw is opened too far or removed.

If in any doubt please consult a professional plumber. No liability can be assumed for valves not being properly installed.

## Purgeur de radiateurs entièrement automatique

Température de service  
Pression de service sur le radiateur  
Pression de service sur le radiateur  
Fluide de travail

maxi. 100°C  
maxi. 8,5 bars  
mini. 0,1 bar  
Eau sans additifs

### Instructions de montage

- Monter ces soupapes verticalement en orientant la tête de soupape vers le haut ou horizontalement, sur le point le plus élevé du radiateur. NE PAS diriger la tête de soupape vers le bas. Utiliser des clés plates et NON PAS des tournevis pour le montage.
- Si l'installation de chauffage est déjà en service, procéder si possible aux opérations suivantes avant de retirer le bouchon du radiateur: fermer le radiateur et en évacuer la pression. La soupe **duroVENT®** est auto-étanche; une étanchéification au chanvre ou par ruban Téflon n'est donc pas nécessaire. Pas d'étanchéification supplémentaire. Attention: sortie d'eau! De l'eau peut s'échapper tant que la soupe **duroVENT®** n'est pas vissée définitivement. Prière de placer un récipient adéquat sous le radiateur!
- La tête de la soupe **duroVENT®** livrée est vissée et bloquée à la main (fonctionnement par purge automatique). Si on souhaite une purge rapide, p. ex. lors de la première mise en service, dévisser la tête de soupape d'un à deux tours à la main, à l'aide de la vis moletée (fonctionnement par purge manuelle). Resserrer la tête de soupape à la main dès que de l'eau s'échappe pour la première fois. Attention: sortie d'eau, prière de placer un récipient adéquat sous le radiateur!
- Si la soupe est vissée et bloquée à la main (fonctionnement par purge automatique), quelques gouttes d'eau peuvent s'échapper lors de la première mise en service. Cela ne se produit plus en état opérationnel.
- Lorsque la tête de soupe est ouverte complètement, une soupe de retenue incorporée évite toute sortie d'eau.

Pour l'installation, nous vous conseillons de faire appel en cas de besoin à un spécialiste (installateur ou professionnel chauffagiste). Le constructeur ne peut engager sa responsabilité pour les clapets d'aération qui n'auront pas été installés par un professionnel.

## Полностью автоматический воздушный клапан для радиатора

Рабочая температура	макс. 100°C
Рабочее давление в радиаторе	макс. 8,5 бар
Рабочее давление в радиаторе	мин. 0,1 бар
Использованная жидкость	вода без добавок

### Инструкция по установке

- Вентиль монтируется вертикально головкой вверх или горизонтально на самом верху радиатора. Запрещено монтировать вентиль головкой вниз. Монтаж производить только с помощью гаечного ключа. Отвертку не использовать.
- Как только система отопления включена, необходимо, насколько это возможно, защитить радиатор от нежелательного удаления пробки радиатора. **duroVENT®** вентиль является самоуплотняющимся. Дополнительное уплотнение с помощью пеньки, тefлонового уплотнителя и т.п. не требуется. Внимание: подтекание воды! До полного окончания монтажа **duroVENT®** вентиля возможно подтекание воды. Подставьте, пожалуйста, подходящий сосуд для воды.
- duroVENT®** вентиль поставляется с плотно закрученной вручную головкой (автоматическое удаление воздуха). При необходимости быстрого удаления воздуха, например при первом подключении, надо выкрутить головку болта вручную на 1-2 оборота (ручное удаление воздуха). С появлением воды необходимо сразу плотно закрутить головку вентиля. Внимание: подтекание воды! Подставте, пожалуйста, подходящий сосуд для воды.
- При первом подключении вентиля с плотно закрученной головкой (автоматическое удаление воздуха) возможно подтекание отдельных капель воды. При дальнейшей эксплуатации этого не будет.
- При полностью вывернутой головке вентиля встроенный обратный клапан предохраняет от подтекания воды.

Мы рекомендуем, чтобы установку вентиля производил специалист (водопроводчик или специалист по отоплению). За установленные неспециалистом вентили производитель ответственности не несет.

## Purgador de aire de radiador completamente automático

Temperatura de servicio	máx. 100°C
Presión de servicio en el radiador	máx. 8,5 bars
Presión de servicio en el radiador	min. 0,1 bar
Material de servicio	Aqua sin aditivos

### Instrucciones de instalación

- Las válvulas se deberán colocar en sentido vertical con la cabeza de la válvula orientada hacia arriba o bien en sentido horizontal en la parte más alta del radiador, NUNCA con la cabeza de la válvula orientada hacia abajo. La instalación deberá efectuarse utilizando una llave de tornillos y NO un destornillador.
- En el caso de que ya se haya puesto en funcionamiento la instalación de calefacción, siempre que sea posible se deberá cerrar el radiador y liberar la presión antes de retirar el tapón del radiador. El purgador de aire completamente automático **duroVENT®** es autoobturante, por lo que no es necesario un sellado con cañoamó, cinta de teflón, etc. No deberá efectuarse un cierre hermético complementario. Atención: salida de agua. Hasta que no se haya enroscado completamente el **duroVENT®** es posible que salga agua. Coloque a tal efecto un recipiente adecuado para contener el agua!
- El **duroVENT®** se suministra con una cabeza de válvula completamente atornillada a mano (funcionamiento de purga de aire automática). Si, por ejemplo, se desea realizar una purga rápida en la primera puesta en funcionamiento, la cabeza de válvula se deberá destornillar de una a dos vueltas de rosca mediante el tornillo de cabeza moleteada (funcionamiento de purga de aire manual). La cabeza de válvula se deberá volver a atornillar completamente a mano tan pronto como empiece a salir agua. Atención: salida de agua. Coloque a tal efecto un recipiente adecuado para contener el agua.
- Es posible que durante la primera puesta en funcionamiento salgan unas gotas de agua si la válvula se ha enroscado completamente a mano (funcionamiento de purga de aire automática). Este fenómeno no volverá a aparecer en estado de funcionamiento.
- Si la cabeza de válvula se ha desenroscado completamente, una válvula de retención incorporada impedirá la salida de agua.

Para el montaje recomendamos, en su caso, la contratación de un especialista (instalador o técnico de calefacción). El fabricante no puede asumir ninguna responsabilidad por la instalación de válvulas de purga no realizada por un especialista.

### Valvola di sfiato automatica per radiatori

Temperatura di esercizio	max. 100°C
Pressione di esercizio nel radiatore	max. 8,5 bar
Pressione di esercizio nel radiatore	min. 0,1 bar
Mezzo di esercizio	Aqua senza additivi

### Istruzioni di montaggio

- Le valvole devono essere montate in verticale con la testa rivolta verso l'alto o in orizzontale nella parte più alta del radiatore e NON con la testa rivolta verso il basso. Il montaggio deve essere effettuato utilizzando una chiave per dadi e NON un giravite.
- Se l'impianto di riscaldamento è già funzionante, il radiatore deve essere chiuso e depressurizzato, se possibile, prima di rimuovere il tappo. **duroVENT®** è a tenuta automatica, quindi non è necessario chiuderla a tenuta mediante canapa, nastro in Teflon, ecc.. Non è necessario effettuare ulteriori operazioni di chiusura ermetica. Attenzione: fuoriuscita di acqua! Fino a quando **duroVENT®** non viene avvitato completamente potrebbero verificarsi fuoriuscite di acqua, per tanto si consiglia di utilizzare un contenitore di raccolta!
- duroVENT®** viene fornito con la testa della valvola serrata manualmente (in modalità di sfiato automatico). Per attivare lo sfiato rapido, ad esempio al momento della prima messa in funzione, è necessario svitare manualmente la testa della valvola di 1-2 giri mediante la vite zigrinata (in modalità di sfiato manuale). Appena fuoriesce l'acqua è necessario serrare la testa della valvola manualmente. Attenzione: fuoriuscita di acqua; utilizzare un contenitore di raccolta.
- Durante la prima messa in funzione potrebbero fuoriuscire alcune gocce di acqua in caso di valvole avvitate a mano (modalità di sfiato automatica). Durante il funzionamento normale questo non si verificherà più.
- Quando la testa della valvola è completamente svitata, una valvola antiritorno impedisce la fuoriuscita di acqua.

Si consiglia di contattare un tecnico qualificato (tecnico installatore o idraulico) per effettuare il montaggio. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per valvole di sfiato non montate a regola d'arte.

## Volautomatische radiatorontluchter



Bedrijfstemperatuur  
Bedrijfsdruk aan de radiator  
Bedrijfsdruk aan de radiator  
Bedrijfsmedium

max. 100°C  
max. 8,5 bar  
min. 0,1 bar  
water zonder toevoegingen

### Inbouwinstructie

1. De ventielen dienen loodrecht met de ventielkop naar boven of horizontaal op het hoogste punt van de radiator te worden ingebouwd, NIET met de ventielkop naar beneden. De inbouw moet worden uitgevoerd met een schroefsluitel en NIET met een schroevendraaier.
2. Als de verwarmingsinstallatie al in bedrijf is, moet de radiator, indien mogelijk, voor het verwijderen van de stop van de radiator worden afgesloten en drukvrij worden gemaakt. De **duroVENT®** is zelfdichtend, het aanbrengen van hennep, Teflontape e.d. is niet noodzakelijk. Extra afdichte is overbodig. Attentie: waterverlies! Totdat de **duroVENT®** volledig is ingedraaid kan er water uittreden, plaats een geschikte opvangbak!
3. De **duroVENT®** wordt met een handmatig vast ingedraaide ventielkop geleverd (wijze van functioneren 'automatisch ontluchten'). Als snel ontluchten bij b.v. de eerste keer in bedrijf nemen gewenst is, moet de ventielkop handmatig met de kartelmoeier 1-2 rotaties worden uitgedraaid (wijze van functioneren 'handmatig ontluchten'). Bij het eerste waterverlies moet de ventielkop met de hand direct weer vast worden ingedraaid. Attentie: waterverlies, plaats een geschikte opvangbak!
4. Het is mogelijk dat bij de eerste keer in bedrijf nemen bij een met de hand vast aangedraaid ventiel (wijze van functioneren 'automatisch ontluchten') één paar druppels water vrijkomen. Dit zal in de bedrijfstoestand niet meer voorkomen.
5. Bij een volledig uitgedraaide ventielkop voorkomt een ingebouwde terugslagklep het ontsnappen van water.

Wij adviseren bij de inbouw eventueel een vakman (installateur of verwarmingsmonteur) in te schakelen. Voor niet deskundig ingebouwde ontluchtingsventielen kan de producent geen aansprakelijkheid aanvaarden.

## Pełnoautomatyczny odpowietrznik grzejnika

Temperatura robocza  
Ciśnienie robocze przy grzejniku  
Ciśnienie robocze przy grzejniku  
Medium robocze

maks. 100°C  
maks. 8,5 bar  
min. 0,1 bar  
woda bez dodatków

### Instrukcja montażu

1. Zawory należy montować pionowo, głowicą zaworu do góry lub poziomo na najwyższym miejscu grzejnika, NIE głowicą zaworu do dołu. Montaż należy wykonać za pomocą klucza płaskiego a NIE za pomocą śrubokrętu.
2. Jeśli instalacja grzewcza jest już eksploatowana, to, o ile to możliwe, przed zdjęciem zatyczki grzejnika, grzejnik należy zablokować i zredukować całkowicie ciśnienie. Odpowietrznik **duroVENT®** jest samouszczelniający, uszczelnianie konopiami, taśma teflonową itp. nie jest konieczne. Dodatkowe uszczelnianie odpadu. Uwaga: wyciekanie wody! Aż do pełnego wkretenia odpowietrznika **duroVENT®** możliwe jest wyciekanie wody, proszę podstawić odpowiedni pojemnik!
3. Odpowietrznik **duroVENT®** dostarczany jest z recznie dokręconą głowicą zaworu.(sposób działania: odpowietrzanie automatyczne). Jeśli szybkie odpowietrza nie jest pożądane, np. przy pierwszym uruchomieniu, głowice zaworu należy wykręcić recznie za pomocą śruby rądelkowanej o 1 - 2 obroty (sposób działania: odpowietrzanie ręczne). Wraz z pierwszym wyciekiem wody głowice zaworu należy natychmiast dokręcić ręcznie. Uwaga: wyciekanie wody, proszę podstawić odpowiedni pojemnik!
4. Możliwe jest, że przy pierwszym uruchomieniu przy zaworze zakreconym ręcznie (sposób działania: odpowietrzanie automatyczne) pojawi się kilka kropel wody. Nie pojawi się to już podczas eksploatacji.
5. Przy całkowicie wykręconej głowicy zaworu wyciekaniu wody zapobiega wbudowany zawór przeciwwrotny.

W celu zamontowania zalecamy ewentualnie skorzystanie z usług fachowca (instalatora lub montera ogrzewania). Producent nie może przejąć odpowiedzialności za niefachowo zamontowane zawory odpowietrzające.

DURO GmbH, Forststraße 48 , D-50189 Elsdorf



## Plně automatický odvzdušňovač topného tělesa

provozní teplota  
provozní tlak na topném tělesu  
provozní tlak na topném tělesu  
provozní médium

max. 100 °C  
max. 8,5 bar  
min. 0,1 bar  
voda bez dodatků

### Montážní návod

1. Vентily je třeba namontovat svisle, hlavou ventili nahoru, nebo vodorovně na nejvyšší místo topného tělesa, NIKOLIV hlavou ventili dolů. Montáž provádějte pomocí klíče na šrouby, NIKOLIV pomocí šroubováku.
2. Je-li již topné zařízení v provozu, je nutné před sejmoutím uzávěru topného tělesa – je-li to možné – topné těleso uzavřít a odtlakovat. **duroVENT®** je samotěsnící a utěšňování konopím či teflonovou páskou atd. není nutné. Odpadá také dodatečné utěšňování. Pozor: možnost výstupu vody! Před úplným zašroubováním **duroVENT®** je možný výstup vody, proto nezapomeňte na umístění vhodné nádoby!
3. **duroVENT®** se dodává s hlavou ventili, která je ručně pevně zašroubována (s automatickou odvzdušňovací účinností). Požadujete-li rychlé odvzdušnění např. při prvním spuštění, musí být hlava ventili ručně vyšroubována pomocí šroubu s rýhovanou hlavou o 1–2 otáčky (s ruční odvzdušňovací účinností). Při prvním výstupu vody je nutné hlavu ventili okamžitě pevně utáhnout rukou. Pozor: možnost výstupu vody! Nezapomeňte na umístění vhodné nádoby!
4. Je možné, že při prvním spuštění ručně pevně zašroubovaného ventili (s automatickou odvzdušňovací účinností) unikne několik kapek vody. V provozním režimu k tomu již nedochází.
5. Při plně vyšroubované hlavě ventili brání zabudovaný zpětný ventil výstupu vody.

Doporučujeme Vám, abyste podle možnosti svěřili montáž odborníkovi (instalatérovi nebo topenáři). Za neodborně namontované odvzdušňovací ventily nemůže výrobce převzít záruku.

### Automatikus fűtőtest-légtelenítő

Üzemi hőmérséklet	max. 100°C
Üzemi nyomás a fűtőtesten	max. 8,5 bar
Üzemi nyomás a fűtőtesten	min. 0,1 bar
Üzemi közeg	adalék nélküli víz

### Beépítési útmutató

1. A szelepét függőlegesen, fölfelé néző szelepfejjel, vagy vízsintesen a fűtőtest legmagasabb pontjára kell szerelni. Fontos, hogy a szelepfej NE lefelé nézzen. A beszereléshez csavarkulcsot használjon, NE csavarhúzót.
2. Amennyiben a fűtőberendezés már üzembe van helyezve, a fűtőtest dugójának kivétele előtt zárja le és nyomásmentesítse a fűtőtestet. A **duroVENT®** öntömitő szelep, kenderrel, teflonszállaggal stb. való tömítésre nincs szükség. Nincs szükség kiegészítő tömítésre. Figyelem! Vízkifolyás! A **duroVENT®** teljes becsavarásáig víz folyhat ki a szelepből, ezért tegyen alá megfelelő edényt!
3. A **duroVENT®** szelepét kézzel lezárt szelepfejjel szállítjuk (automatikus légtelenítési üzemmód). Amennyiben például első üzembe helyezés esetén gyors légtelenítésre van szükség, lazítsa meg a szelepfejet kézzel (1 - 2 fordulat a recézett fejű csavaron; manuális légtelenítési üzemmód). Amint a víz elkezd kifolyni, azonnal zárja el kézzel a szelepfejet. Figyelem! Víz folyhat ki, tegyen alá megfelelő edényt!
4. Lehetőséges, hogy a kézzel elzárt szelep (automatikus légtelenítési üzemmód) első üzembe helye zésekkel kicsöpög néhány csepp víz. Üzem közben ez már nem fordul elő.
5. Ha a szelepfej teljesen ki van csavarva, a beépített visszacsapó szelep megakadályozza a vízkifolyást.

A beszereléshez adott esetben ajánlatos szakembert (szerelőt vagy fűtésszerelőt) hívni. A szakszer-türenél beszerelt légtelenítőszélékre a gyártó nem vállal garanciát.

## Plnoautomatický odvzdušňovač vykurovacieho telesa

prevádzková teplota	max. 100 °C
prevádzkový tlak na vykurovacom telesе	max. 8,5 bar
prevádzkový tlak na výkurovacom telesе	min. 0,1 bar
prevádzkové médiuм	voda bez dodatkov

### Návod na montáž

1. Ventily je treba namontovať zvisle, hlavou ventilu smerom hore, alebo vodorovne na najvyššie miesto vykurovacieho telesa, NIE hlavou ventilu dolu. Montáž vykonávajte pomocou klúča na skrutky, NIE pomocou skrutkováča.
2. Ak je už vykurovacie zariadenie v prevádzke, je nutné pred sňatím uzáveru vykurovacieho telesa – pokial je to možné – vykurovacie teleso uzatvoriť a odtlačovať. **duroVENT®** je samotesniaci, takže utesňovanie pomocou konope či teflonovej pásky atď. nie je nutné. Odpadá tiež dodatočné utesňovanie. Pozor: možnosť výstupu vody! Pred úplným zaskrutkovaním **duroVENT®** je možný výstup vody, preto nezabudnite umiestniť vhodnú nádobu!
3. **duroVENT®** sa dodáva s hlavou ventilu, ktorá je ručne pevne zaskrutkovaná (s automatickou odvzdušňovacou účinnosťou). Ak potrebujete rýchle odvzdušnenie, napr. pri prvom spustení, musí byť hlava ventilu ručne vyskrutkovaná pomocou skrutky s rýhovanou hlavou o 1-2 otáčky (s ručnou odvzdušňovacou účinnosťou). Pri prvom výstupu vody je nutné hlavu ventilu okamžite pevne utiahnuť rukou. Pozor: možnosť výstupu vody! Nezabudnite umiestniť vhodnú nádobu!
4. Je možné, že pri prvom spustení ručne pevne zaskrutkovaného ventilu (s automatickou odvzdušňovacou účinnosťou) unikne niekoľko kvapiek vody. V prevádzkovom režime k tomu už nedochádza.
5. Pri plne vyskrutkovanej hlave ventilu bráni zabudovaný spätný ventil výstupu vody.

Odporučame Vám, aby ste podľa možnosti zverili montáž odborníkovi (inštalatérovi alebo kúrenárovi). Za neodborne namontované odvzdušňovacie ventily nemôže výrobca prevziať záruku.

### Sistem de aerisire automat pentru calorifere

Temperatură de regim	max. 100 °C
Presiune de regim la calorifer	max. 8,5 bar
Presiune de regim la calorifer	min. 0,1 bar
Mediu de regim	apă fără aditivi

### Indicații de montare:

1. Ventilurile se vor monta vertical, capul ventilului poziționându-se în sus, sau orizontal, în cel mai înalt punct al caloriferului. Capul ventilului NU se montează poziționat în jos. Montarea se efectuează cu ajutorul unei chei și NU cu o surubelniță.
2. Dacă instalația de încălzire a fost deja pusă în funcțiune, în măsura în care este posibil, aceasta se va închide complet înainte de a scoate dopul caloriferului și se va elibera de presiune. **duroVENT®** este auto-etaș, etanșarea cu cânepă, bandă de teflon etc. nefiind necesară. Nu este cazul să se etanșeze suplimentar. Atenție: Curge apă! Până se însurubează complet **duroVENT®** este posibil săurgă apă. Vă rugăm să puneti dedesupt un recipient adecat!
3. **duroVENT®** se livrează cu un cap de ventil însurubat manual (aerisirea se realizează automat). În cazul în care doriti aerisirea rapidă a caloriferului chiar la prima punere în funcțiune, capul de ventil se va deșuruba manual, 1-2 rotații, cu ajutorul unui surub cu cap striat. Imediat ce curge apă, capul de ventil trebuie din nou însurubat, manual. Atenție! Este posibil săurgă apă. Puneti dedesupt un recipient corespunzător!
4. Este posibil ca la prima punere în funcțiune săurgă câteva picături de apă, dacă ventilul a fost însurubat manual (aerisirea se realizează automat). În stare de funcționare acest lucru nu se va mai repeta.
5. În cazul în care capul de ventil a fost deșurubat complet, un ventil de reținere încorporat vă împiedica scurgerea apei.

Pentru montare, vă rugăm să vă adresati unui specialist (instalator sau tehnician calificat în domeniul sistemelor de încălzire). Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru ventilele de aerisire montate de persoane necalificate.

## Πλήρως αυτόματος εξαερωτής θερμαντικών σωμάτων

Θερμοκρασία λειτουργίας

Πίεση λειτουργίας στο θερμαντικό σώμα

Πίεση λειτουργίας στο θερμαντικό σώμα

Υγρό μέσο

μέχρι 100 °C

μέχρι 8,5 bar

τουλάχιστον 0,1 bar

νερό χωρίς πρόσθετα

### Οδηγίες εγκατάστασης

1. Οι βαλβίδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα με την κεφαλή προς τα πάνω ή οριζόντια στο υψηλότερο σημείο του θερμαντικού σώματος και ΟΧΙ με την κεφαλή προς τα κάτω. Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται με κλειδί σύσφιγξης και ΟΧΙ κατσαβίδι.
2. Αν η εγκατάσταση θέρμανσης βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, το θερμαντικό σώμα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού και πριν την αφαίρεση της τάπας, να απομονωθεί και να τεθεί εκτός πίεσης. Το duroVENT® είναι από μόνο του μονωτικό και η μόνωση με κάνναβη, τανιά τεφλόν ή άλλο υλικό δεν είναι απαραίτητη. Δεν χρειάζεται πρόσθετη μόνωση. Προσοχή: διαρροή νερού! Μέχρι να βιδωθεί πληρως το duroVENT® ενδέχεται να υπάρξει διαρροή νερού. Τοποθετήστε από κάτω ένα καταλληλο δοχείο!
3. Το duroVENT® παραδίδεται με την κεφαλή της βαλβίδας βιδωμένη με το χέρι (κατάσταση αυτόματης εξαέρωσης). Όταν επιθυμείτε τη γρηγορη εξαέρωση, π.χ. κατά την πρώτη χρήση, πρέπει να ξεσφίξετε κατά 1-2 στροφες την κεφαλή της βαλβίδας με το χέρι χρησιμοποιώντας τη βίδα με τη ροζέτα (κατάσταση χειροκίνητης εξαέρωσης). Μόλις τρέξει νερό, πρέπει αμέσως να ξανασφίξετε γερά την κεφαλή της βαλβίδας με το χέρι. Προσοχή: διαρροή νερού, τοποθετήστε από κάτω ένα καταλληλο δοχείο!
4. Είναι πιθανό κατά την πρώτη χρήση και ενώ η βαλβίδα έχει σφιχτεί με το χέρι (κατάσταση αυτόματης εξαέρωσης) να τρέξουν μερικές σταγόνες νερού. Αυτό δεν συμβαίνει και μετά, στην κατάσταση λειτουργίας.
5. Όταν η κεφαλή της βαλβίδας ξεβιδωθεί τελείως, μια ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει τη διαρροή νερού.

Για την εγκατάσταση σας συνιστούμε να απειιθύνεστε κατά περίπτωση σε κάποιον τεχνικό (τεχνικό εγκαταστάσεων ή υδραυλικό). Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βαλβίδες εξαέρωσης οι οποίες δεν τοποθετούνται σωστά.