

STREETZ MANUAL


HL-BT400

HL-BT401

HL-BT402

HL-BT403

SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden



ENG - USER MANUAL

1. Volume up/Next.
2. Multifunction button = Play/Pause/Answer Call/End call/ BT pairing.
3. Volume down/Previous.
4. LED.
5. USB charge port.
6. 3,5 mm audio input.
7. Microphone.

LED STATUS:

Red LED flashes: Low battery.

Red LED is lit: Charging.

Blue/Red LED flashes: When active / ready for Bluetooth connection.

Blue LED flashes: Successfully paired via Bluetooth.

FUNCTIONALITY:

Power on/off: Press and hold the multifunction button for 3 seconds.

Volume up: Short press on the '>>|' button.

Volume down: Short press on the '|<<' button.

Play/Pause: Short press on multifunction button to Play/Pause. For example when you are using a music app on your smartphone.

Next: Press and hold the '>>|' button.

Previous: Press and hold the '|<<' button.

Answer call/End call: Short press on the multifunction button, when there is a call or during a phone call.

Charging: When low on battery, please charge via USB cable for approximately 2 hours.

Audio cable: Connect the 3,5 mm audio cable to the headset and an audio player for wired music.

Phone call function cannot be used in this mode.

PAIRING:

- Pairing with a phone or other device.

- Make sure the headset is powered off.

- Press and hold the multifunction button for 3 seconds to turn it on and enter pairing mode automatically.

- If the headset is already connected to another device, you must first disconnect/forget the other device.

Note: Disconnecting from devices can also be forced by stepping out of Bluetooth range.

- Bluetooth range is 10 meters.

- Blue/Red LED flashes alternately, waiting for connection.

- Activate your phone's or device's Bluetooth function and search for the headset.

- Select the headset on your device to connect it.

SPECIFICATION:

Bluetooth version: 5.0

Talk time: 10h

Stand-by time: 120h

Music play time: 10h

Wireless range: 10m

Impedance: 32Ω

SWE - ANVÄNDARMANUAL

1. Volym upp / nästa.
2. Multifunktionsknapp = Spela upp / pausa / besvara samtal / avsluta samtal/ BT parkoppling.
3. Volym ned / föregående.
4. LED.
5. USB-laddningsport.
6. 3,5 mm ljudingång.
7. Mikrofon.

LED STATUS:

Röd LED blinkar: Lågt batteri.

Röd LED lyser: Laddning.

Blå/Röd LED blinkar: När den är aktiv / klar för Bluetooth-anslutning.

Blå LED blinkar: Lyckad Bluetooth parkoppling.

FUNKTIONALITET:

Ström på/av: Tryck och håll ner multifunktionsknappen i 3 sekunder.

Volym upp: Kort tryck på ">>|" knappen.

Volym ned: Kort tryck på "|<<" knappen.

Spela upp / pausa: Kort tryck på multifunktionsknappen för att spela upp / pausa. Till exempel när du använder en musikapp på din smartphone.

Nästa: Tryck och håll ner ">>|" knappen.

Föregående: Tryck och håll ner "|<<" knappen.

Besvara samtal/avsluta samtal: Kort tryck på multifunktionsknappen, när någon ringer, eller under ett samtal.

Ladda: Vid låg batterinivå, ladda via USB-kabel i ca 2 timmar.

Ljudkabel: Anslut en 3,5 mm ljudkabel till headsetet och en ljudspelare/enhet för trådbunden musik.

Telefonsamtal kan inte göras/tas emot i det här läget.

PARKOPPLA:

- Parkoppla med en telefon eller annan enhet.

- Se till att headsetet är avstängt.

- Tryck och håll ned multifunktionsknappen i 3 sekunder för slå på enheten och komma till parkopplingsläget automatiskt.

- Om headsetet redan är ansluten till en annan enhet så måste du först koppla bort/glömma den andra enheten.

Obs: Det går att forcera bortkoppling från andra enheter genom att gå utanför Bluetooth räckvidden.

- Bluetooth räckvidden är 10 meter.

- Blå/röd LED börjar blinka, och headsetet inväntar anslutning.

- Aktivera telefonens eller din enhets Bluetooth-funktion och sök efter headsetet.

- Välj headsetet ifrån enheten du vill parkoppla med, för att ansluta den.

SPECIFIKATION:

Bluetooth version: 5.0

Taltid: 10h

Stand-by tid: 120h

Musik speltid: 10h

Trådlös räckvidd: 10m

Impedans: 32Ω

FIN - KÄYTTÖOPAS

1. Suurena äänvoimakkuutta / seuraava kappale
2. Monitoimipainike: toista / keskeytä / vastaa puheluun / keskeytä puhelu / laiteparin muodostus
3. Pienennä äänvoimakkuutta / edellinen kappale
4. LED-merkkivalo
5. USB-latausportti
6. 3,5 mm ääniliitäntä
7. Mikrofoni

MERKKIVALOT

Punainen LED-valo vilkkuu: akun lataustaso on matala.

Punainen LED-valo palaa: kuulokkeet latautuvat.

Sininen/punainen LED-valo vilkkuu: kuulokkeet ovat aktiivisena / valmiina muodostamaan Bluetooth-yhteys.

Sininen LED-valo vilkkuu: laiteparin muodostaminen on onnistunut.

TOIMINNOT

Virta päälle/pois: Paina monitoimipainiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan.

Äänvoimakkuuden suurentaminen: Paina lyhyesti ">>|" -painiketta.

Äänvoimakkuuden pienentäminen: Paina lyhyesti "|<<" -painiketta.

Toista/keskeytä: Paina lyhyesti monitoimipainiketta, niin musiikin toisto alkaa tai keskeytyy. Ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun toistaa musiikkia älypuhelimesta.

Seuraava: Pidä pohjassa ">>|" -painiketta.

Edellinen: Pidä pohjassa "|<<" -painiketta.

Puheluun vastaaminen / puhelun keskeyttäminen: Paina lyhyesti monitoimipainiketta, jos haluat vastata puheluun tai keskeyttää käynnissä olevan puhelun.

Kuulokkeiden lataaminen: Kun akku on vähissä, sitä voi ladata USB-kaapelin avulla. Lataus kestää noin kaksi tuntia.

Äänikaapeli: Jos haluat toistaa musiikkia langallisesta laitteesta, liitä kuulokkeisiin 3,5 mm äänikaapeli. Kun äänikaapeli on kytkettynä, laitteella ei voi soittaa eikä vastaanottaa puheluita.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

- Jotta kuulokemikrofonia voisi käyttää toisen laitteen kanssa, näiden kahden välille tarvitsee muodostaa laitepari.

- Varmista aluksi, että kuulokemikrofoni on poissa päältä.

- Pidä monitoimipainiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan. Laite käynnistyy ja siirtyy automaattisesti muodostamaan laiteparia.

- Jos kuulokemikrofonista on jo muodostettuna yhteys toiseen laitteeseen, tämä tulee katkaista ensin.

Huom.! Ellei yhteyttä muuten saa katkaistua, laitteen voi siirtää Bluetoothin kantaman ulkopuolelle.

- Signaali kantaa 10 metrin päähän.

- Sininen/punainen LED-valo alkaa vilkkuu, ja kuulokemikrofoni jää odottamaan yhteyttä toisesta laitteesta.

- Kytke toisen laitteen Bluetooth-toiminto päälle ja etsi kuulokemikrofoni luettelosta.

- Kun kuulokemikrofoni on valittuna, laitteet muodostavat toistensa välille laiteparin.

TEKNISET TIEDOT

Bluetoothin versio: 5.0

Puheaika: 10 h

Valmiusaika: 120 h

Musiikin toisto aika: 10 h

Langattoman yhteyden kantama: 10 m

Impedanssi: 32 Ω

