

Gebläsepumpe JH-606

Best.Nr. 865 974

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Gebläsepumpe nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- Benutzen Sie nur Batterien des Typs Mono/D. Es wird empfohlen Alkaline-Batterien zu verwenden
- Verwenden Sie keine Akkus.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität.
- Verschließen Sie das Batteriefach immer mit der vorgesehenen Verriegelung.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Pumpe für eine längere Zeit nicht verwenden.
- Richten Sie die Pumpe niemals auf Menschen oder Tiere.
- Verstopfen und blockieren Sie nicht die Auslass- und Einlass-Öffnung.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten!
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese batteriebetriebene Gebläsepumpe eignet sich sowohl zum Füllen und Entleeren von Schlauchbooten, Luftmatratzen, Schwimmhilfen usw. als auch zum Anfachen von Grill, Lagerfeuer etc. Mit 3 Fülladaptern in unterschiedlichen Durchmessern.

Die Betriebsspannung beträgt 6 V- über 4 Mono/D-Batterien.

Der Aufbau des Geräts entspricht der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- 1 Einlass-Öffnung zum Entleeren der Luft eines Objekts
- 2 Auslass-Öffnung zum Aufblasen der Luft eines Objekts
- 3 Verriegelung des Batteriefachs
- 4 Batteriefach
- 5 Ein/Ausschalter

Inbetriebnahme

Batterien einlegen / wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach ④, in dem Sie die Verriegelung ③ lösen.
- Legen Sie 4 neue Mono/D-Batterien richtig herum in das Batteriefach ④. Achten Sie hierzu auf den Aufkleber mit der Belegung an der Seite im Batteriefach.
- Verschließen Sie anschließend das Batteriefach ④ wieder mit der Verriegelung ③.

Luft befüllen

- Wählen Sie ein passenden Fülladapter und montieren Sie diesen an die Auslass-Öffnung ②.
- Bringen Sie dann den Fülladapter an das Ventil des zu befüllenden Objekts an.
- Schalten Sie die Pumpe an, in dem Sie den Ein/Ausschalter ⑤ auf ON schalten.
- Füllen Sie das Objekt komplett mit Luft auf und schalten Sie die Pumpe aus, indem Sie den Ein/Ausschalter ⑤ auf OFF schalten.

Luft entleeren

- Wählen Sie ein passenden Fülladapter und montieren Sie diesen an die Einlass-Öffnung ①.
- Bringen Sie dann den Fülladapter an das Ventil des zu entleerenden Objekts an.
- Schalten Sie die Pumpe an, in dem Sie den Ein/Ausschalter ⑤ auf ON schalten.
- Entleeren Sie die komplette Luft des Objekts und schalten Sie die Pumpe aus, indem Sie den Ein/Ausschalter ⑤ auf OFF schalten.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion / Leistung	Batterien leer / schwach	Legen Sie neue Batterien ein
Luft gelangt nicht in das zu befüllende Objekt bzw. aus dem zu entleeren Objekt.	Kein / Falscher Fülladapter verwendet	Montieren Sie den passenden Fülladapter

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein/Ausschalter ⑤ auf OFF schalten.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 6 V- (4x 1,5 V-)
- Batterien: 4x Mono/D Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Luftvolumen: max. 280 l/min
- Luftdruck: max. 0,031 bar / 0,45 PSI
- Material: ABS
- Farbe: schwarz
- Maße: 135x105x100 mm

Lieferumfang

- 1x Gebläsepumpe
- 3x Fülladapter
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



DE 5656406

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden. Sie können darüber hinaus Elektro-Altgeräte (unabhängig vom Kauf eines neuen Geräts bei Pollin Electronic), die in keiner Abmessung länger als 25 cm sind, bei der DHL zum Rückversand aufgeben. Hierfür stellen wir Ihnen kostenfrei unter altgeraete.entsorgung@pollin.de oder telefonisch unter + 49 (0) 8403 920

945 ein Rücksendetikett zur Verfügung. Das Altgerät schicken Sie bitte an folgende Adresse: Elektro-Altgeräte, Pollin Electronic GmbH, Service Center, Max-Pollin-Str. 1, 85104 Pförring. Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Verpackung des Altgeräts insbesondere bei Lampen (z.B. Gasentladungslampen), so dass ein Zerbrecen möglichst vermieden wird und eine mechanische Verdichtung oder Bruch ausgeschlossen werden kann. Die Annahme von Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen besteht. Wir sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Dabei muss das Neugerät im Wesentlichen funktionsgleich mit dem Altgerät sein. Die Rücknahmepflicht mit einer kostenlosen Abholung besteht für folgende Kategorien:

- Wärmeüberträger (z.B. Klimageräte, Kühlschränke usw.)
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100cm² enthalten (z.B. Fernseher, PC-Monitore usw.)
- Geräte bei denen mindestens einer der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt, sozusagen Großgeräte (z.B. Scooter, Werkzeuge usw.)

Sie können im Bestellvorgang auf den Fax-Bestellsteinen, den Bestellkarten und in unserem Webshop folgende Checkbox „Ja, ich beabsichtige bei/nach Auslieferung des neuen Elektro-/Elektronikgerätes ein Altgerät zurückzugeben, das im Wesentlichen funktionsgleich ist.“ auswählen. Wir kümmern uns dann um die Abwicklung und kostenlosen Abholung des Altgeräts. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an der Sammelstelle bzw. Rückversand von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen. Selbstverständlich unterstützt auch Pollin Electronic als verantwortungsbewusster Hersteller diesen Umweltgedanken. Wir kennzeichnen alle von uns als Hersteller in Umlauf gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte mit der Elektronik-Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE 5656406.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden! Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit der durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, unter der das chemische Symbol des beinhaltenen Schwermetalles steht (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei).

./|Pollin
Electronic

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© **Copyright 2024 by Pollin Electronic GmbH**