

LED-Taschenlampe "Smart Focus" 3Watt

Art.-Nr. 04003647



HEITECH Promotion GmbH
Krefelder Straße 562
D-41066 Mönchengladbach
Tel +49(0)2161-47763-0
Fax +49(0)2161-561 746

Bedienungsanleitung

1- Legen Sie vier Micro/AAA Batterien in das Batteriefach ein.
Achten Sie dabei auf die Kennzeichnung der Polarität. Danach schließen Sie das Batteriefach.

2- Der Ein-/Ausmacher

Durch jeweiliges Drücken werden folgende Funktionen der Reihe nach eingeschaltet:

1- 100% Licht 2- 50% Licht 3- Blinklicht 4- Aus

Achtung:

Bei schwachem Licht erneuern Sie bitte die Batterien.

Pflegehinweis: Bei Spritzwasser (Regen) nur mit einem weichen, trockenen Tuch trocknen und säubern. Überprüfen Sie, ob in das Batteriefach keine Feuchtigkeit eingetreten ist.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, bitte Batterien entfernen.

Sicherheitshinweis:

Aus der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Nicht direkt in das Licht schauen!
Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
Batterien nicht kurzschließen! Nicht übermäßiger Wärme, Feuer oder anderen Hitzequellen aussetzen!
Batterien nicht in den Mund nehmen und verschlucken!
Falls Batterien verschluckt werden, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

- Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.
- Entnehmen Sie vorher die Batterien und geben Sie diese an einer Sammelstelle für Batterien ab!

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung.



Ver. 20190220

