

LED Akku-Tischleuchten "Foco Bonita" Akku-Tischdekoleuchten mit Lithium-Akku

Produktbeschreibung:

Zylindrische Akku-Tischdekoleuchte für Wohnzimmer, Kinderzimmer, Terrasse oder Gastronomie mit zauberhaftem Lichtmuster

Gemeinsame technische Details:

- komfortable Touch-Bedienung
- Ladezeit ca. 7 Std. & Leuchtzeit ca. 8 Std.
- Akkubetrieb über 3,7V/1500mAh Akku Typ 18650
- Überlade -und Tiefentladeschutz
- inkl. USB Kabel (benötigtes Netzteil zum Laden 5V/500mAh)
- ØxH 90x215mm
- Material Kunststoff
- weißes Licht (23524) oder buntes Licht (23525)

Art.-Nr. 23524



Art.-Nr. 23525



Aufladung:

Vor dem ersten Gebrauch muss die Leuchte mindestens 7 Stunden komplett aufgeladen werden. Nach einer vollen Aufladung darf die Leuchte nicht am Ladegerät verbleiben. Die Leuchte sollte auch nicht mit angeschlossenen Ladegerät betrieben werden. Zur Aufladung benötigen Sie zusätzlich ein USB Ladegerät mit 5V und min. 500mA, also ca. 2,5Watt. Nach einer kompletten Aufladung steht Ihnen je nach Dimmgrad bis zu 8 Stunden tolles Deko-Licht zur Verfügung.

Bedienung:

23524: Antippen schaltet zwischen 3 Lichtfarben: Weiß, Warmweiß, Amber • Getippt halten dimmt stufenlos

23525: Antippen schaltet zwischen RGB Farbwechsel, RGB umschalten, statische Farben, getippt halten schaltet aus



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.