



**LED-Anzeige:**

- Nachschaltbare kurze Statusanzeige der Akkukapazität:
- Grün ca. 100-70 % (Orange: 70-20 % (Rot: 20-10 %) / Rot blinkend <10%

**Während Laden:**

- LED blinkt aufleuchten
- LED leuchtet grün: Akku voll

**Funktionen:**

- Spot-Light
- COB-LED 25%
- COB-LED 100%
- Aus

**PFLEGE UND WARTUNG**

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, vor Lagerung den Schalter aufleuchten, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Diesen Vorgang halbjährlich wiederholen.

**CE** Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

**SAFETY - EXPLANATION OF NOTES**

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging.

- Information Useful additional information about the product
- Note The note warns you of possible damage of all kinds
- Caution Attention - Hazard can lead to injuries
- Warning Attention - Danger may result in serious injury

**GENERAL INFO / FOREWORD**

Please contact all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact your local authorised specialist or the service centre. Do not attempt to repair a similarly qualified person.

These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product, referred to in the following text simply as lamp or product. Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Keep these operating instructions for future use or for future users' reference. Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards injurious for the operator and other persons.

Do not disassemble the product. The product is designed in accordance with applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

**PROPER INTENDED USE**

The product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household use. The product is only for use as described in the operating instructions. Use outside warranty claims are void. The manufacturer does not accept any liability for damage to property or personal injury. We accept no liability for damage caused by incorrect or improper use.

**GB**

**SAFETY - EXPLANATION OF NOTES**

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging.

- Information Useful additional information about the product
- Note The note warns you of possible damage of all kinds
- Caution Attention - Hazard can lead to injuries
- Warning Attention - Danger may result in serious injury

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**DE**

**SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG**

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- Information Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
- Warnung Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
- Vorsicht Achtung - Selbstverletzung oder Verletzungen können Verletzungen oder zum Tod führen

**ALLGEMEINE INFO / VORWORT**

Bitte alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht benutzen. Hierzu den den autorisierten Fachhandel oder den Servicecenter kontaktieren.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes, im weiteren Teil nur Leuchte bzw. Produkt genannt.

Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und sich für spätere den Gebrauch oder für Nachbestizer aufbewahren.

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitsregeln können Schäden an Personen entstehen. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Bitte auch die geltenden landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

**BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH**

Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungsbereichen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch noch für die Außenbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Schadensersatzansprüche auslösen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

**SAFETY - HINWEISERKLÄRUNG**

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging.

- Information Useful additional information about the product
- Warning This warning warns of possible damage of all kinds
- Caution Attention - Hazard can lead to injuries
- Warning Attention - Danger may result in serious injury

**SAFETY - HINWEISERKLÄRUNG**

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging.

- Information Useful additional information about the product
- Note The note warns you of possible damage of all kinds
- Caution Attention - Hazard can lead to injuries
- Warning Attention - Danger may result in serious injury

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**RECHARGING THE LAMP OR SUPPLY RECHARGEABLE AND UNIQUELY IDENTIFIABLE**

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION**

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le recyclage des appareils électroniques est obligatoire. Les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Transmettre le produit à un point de collecte séparé spécialement conçu à cet effet. Utilisez les appareils électroniques conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'éléments toxiques dans l'environnement, ce qui peut nuire à la santé humaine et à la santé des animaux, des oiseaux et des plantes. Vous vous exposez ainsi de vos obligations légales et contractuelles.

**Piles et accus rechargeables au lithium**

Pour les piles ou les batteries rechargeables, fixez les bornes avec du ruban adhésif avant de les mettre au rebut afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner un incendie ou une explosion.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Ne jetez pas les piles et les accus dans les 3 mois afin de préserver sa durée de vie.

Nourrez pas la batterie. L'évitez un court-circuit. Évitez tout contact avec les surfaces chaudes (descarregades) et pour les plantes, peuvent varier dans l'environnement.

**Kundenservice | Customer service:**

**ANSMANN AG**  
Industriestraße 10  
97955 Assmannstadt  
Germany

**Support & FAQ: ansmann.de**

E-Mail: hotline@ansmann.de  
Hotline: +49 (0) 9294 / 4204 3420

MA 1600-0589/06-2003

**Kundenservice | Customer service:**

**ANSMANN AG**  
Industriestraße 10  
97955 Assmannstadt  
Germany

**Support & FAQ: ansmann.de**

E-Mail: hotline@ansmann.de  
Hotline: +49 (0) 9294 / 4204 3420

MA 1600-0589/06-2003

**Kundenservice | Customer service:**

**ANSMANN AG**  
Industriestraße 10  
97955 Assmannstadt  
Germany

**Support & FAQ: ansmann.de**

E-Mail: hotline@ansmann.de  
Hotline: +49 (0) 9294 / 4204 3420

MA 1600-0589/06-2003

**Kundenservice | Customer service:**

**ANSMANN AG**  
Industriestraße 10  
97955 Assmannstadt  
Germany

**Support & FAQ: ansmann.de**

E-Mail: hotline@ansmann.de  
Hotline: +49 (0) 9294 / 4204 3420

MA 1600-0589/06-2003

