


OPTONICA


LED

Installationsanleitung

Solar Licht



Zeitschaltuhr



**Intelligente
Lichtsteuerung**




**Kabellose
Fernbedienung**

Anwendbare Modelle

5460
5461
5462
5463



Fernbedienung



Installationsanleitung



Verbinden Sie das Solar Panel mit dem Fluter.

Hinweis: Die Batterie sollte vor Verwendung vollständig geladen sein.

Installationshinweise

1. Die Batterie ist werksseitig zu einem Teil bereits aufgeladen, bitte überprüfen Sie den Fluter vor der Installation auf dessen Funktion.
2. Wird der Fluter und das Solarpanel (in Richtung Sonne) bei Tageslicht verbunden, so leuchtet der Strahler nicht. Unterbrechen Sie die Verbindung und der Fluter leuchtet standardmäßig.
3. Auf der Vorderseite des Fluters befindet sich ein Sensor, der mit der Fernbedienung kommuniziert. Die max. Reichweite beträgt 8-15m. Die Fernbedienung muss direkt auf den Sensor gerichtet werden.
4. a. Montieren Sie den Fluter mit dem vorhandenen Montagebügel.
b. Stellen Sie den Winkel des Solarpanels entsprechend der Sonneneinstrahlung ein.
c. Der Fluter sollte nicht in Bodennähe montiert werden oder teils in Wasser stehen, da über Zeit Wasser eindringen kann.
4. Stellen Sie die Steckerverbindung zwischen Fluter und Panel her und schließen Sie die wasserdichte Verschraubung.
5. Stellen Sie nach Installation dessen Sicherheit fest. Überprüfen Sie die Funktion mittels Fernbedienung.

Anwendbare Modelle

5460

5461


5462

5463



Liste

1



Solar Panel

2



Solar Leuchte

3




Fernbedienung

4




Spreitzschrauben

5



Montagebügel

6



5m Stromkabel