


nedis

Tower Fan
with remote control

FNTR13CWT40




ned.is/fntr13cwt40


EN	Quick start guide	4	NO	Hurtigguide	17
DE	Kurzanleitung	5	DA	Vejledning til hurtig start	18
FR	Guide de démarrage rapide	7	HU	Gyors beüzemelési útmutató	19
NL	Snelstartgids	8	PL	Przewodnik Szybki start	21
IT	Guida rapida all'avvio	10	EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	22
ES	Guía de inicio rápido	11	SK	Rýchly návod	23
PT	Guia de iniciação rápida	13	CS	Rychlý návod	25
SV	Snabbstartsguide	14	RO	Ghid rapid de inițiere	26
FI	Pika-aloitusopas	15			

Information requirements for comfort fans

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	6.53	m ³ /min
Fan power input	P	36.50	W
Service value	S _v	0.18	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0.18	W
Off power consumption	P _{OFF}	0	W
Fan sound power level	L _{WA}	54.68	dB(A)
Maximum air velocity	C	2.28	m/s
Seasonal electricity consumption	Q	11.88	kWh/a
Measurement standard for service value	EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1: 2010+A11: 2012 EN 50564: 2011 EN ISO 5801:2008)		

A



B

EN Quick start guide

Tower Fan

FNTR13CWT40



For more information see the extended manual online:
ned.is/fntr13cwt40

Intended use

The FNTR13CWT40 is a fan with 3 different speeds. You can control the fan using the buttons on the stand, or using the included remote control.

This product is exclusively intended as a fan for indoor use only. The product is not intended for professional use.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

This product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	Tower Fan
Article number	FNTR13CWT40
Dimensions (l x w x h)	24 x 24 x 76 cm
Weight	2500g
Input voltage	220-240V~, 50Hz

Power input	50 W
Remote control battery type	CR2025 button cell (included)

Main parts (image A)

- | | |
|--|---|
| ① Fan unit | ⑧ Timer button / Timer indicator |
| ② Front base part | ⑨ Fan speed buttons / Fan speed indicator |
| ③ Rear base part | ⑩ Power button / Power indicator |
| ④ Base fastening nut | ⑪ Remote control |
| ⑤ Power cable | ⑫ Battery compartment |
| ⑥ Mode button / Mode indicator | |
| ⑦ Oscillation button / Oscillation indicator | |

Safety instructions

⚠ WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Do not use the product where splashing of water might occur, e.g. bathroom, swimming pool or close to a washbowl.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product.
- Do not use a damaged product.
- Do not insert a hand or other objects in the fan grill.
- Always keep button cell batteries, both full and empty, out of reach of children to avoid the chance of swallowing. Dispose of used batteries immediately and safely. Button cell batteries can cause serious internal chemical burns in as little as two hours when swallowed. Keep in mind that the first symptoms may look

like child diseases like coughing or drooling. Seek immediate medical attention when you suspect that batteries have been swallowed.

- Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell, battery and equipment and ensure correct use.
- Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit a cell or a battery.
- Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Always purchase the battery recommended by the product manufacturer for the product.
- Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
- Use only the cell or battery in the application for which it was intended.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- When possible, remove the battery from the product when not in use.
- Keep the product out of reach from children.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the product provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the product or perform user maintenance.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Do not cover the product.
- Do not splash water onto the product.
- Do not let water enter the product.
- Do not place the product on moving vehicles or somewhere easy to be tipped over.
- Do not move the product during operation.
- Do not let the power cable hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Keep the product far away from loose products (e.g. curtains, plastic bags, paper) that can cover the air inlet easily.
- Unplug the power cable when the product is not in use for a long time.
- When using an extension cord, use one which is as short as possible and fully extended.
- Do not use the product using an on/off timer or other equipment which can automatically switch the device on.
- Do not locate the product immediately below a power outlet.
- Unplug the product from the power source and other equipment if problems occur.
- Do not unplug the product by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
- Do not use the product in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.

- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

Installing the product (image B)

1. Turn the fan unit **A** ① upside down.
2. Remove the base fastening nut **A** ④ from **A** ①.
3. Assemble **A** ③ to **A** ②.
4. Place the base parts **A** ② **A** ③ to **A** ①.
- ① Guide the four pins of **A** ① through the holes of **A** ② **A** ③.
5. Replace **A** ④ to fasten **A** ② **A** ③.
6. Guide the power cable **A** ⑤ through the cable recess of **A** ③.
7. Turn the product back upright.
8. Place the product on a flat surface close to a power outlet.
9. Remove the plastic tab from the battery compartment **A** ⑫ of the remote control **A** ⑪.

Using the product

You can control the fan using the buttons on the stand, or using the included remote control **A** ⑪.

1. Connect the power cable **A** ⑤ to a power outlet.

Power button A ⑩	Press to switch the product on or off.
Mode button A ⑥	Press to change the fan mode through different breeze modes.
Oscillation button A ⑦	Press to activate the oscillation. Press again to stop oscillation.
Timer button A ⑧	Press to set the timer. Press repeatedly to switch off the timer.
Speed button A ⑨	Press repeatedly to select the fan speed. "L" = Low / "M" = Mid / "H" = High.

DE Kurzanleitung

Turmventilator

FNTR13CWT40



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/fntr13cwt40

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der FNTR13CWT40 ist ein Ventilator mit 3 verschiedenen Geschwindigkeiten.

Sie können den Ventilator mithilfe der Tasten am Ständer oder mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Dieses Produkt ist exklusiv zur Verwendung als Ventilator innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Dieses Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B. in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	Turmventilator
Artikelnummer	FNTR13CWT40
Größe (L x B x H)	24 x 24 x 76 cm
Gewicht	2500g
Eingangsspannung	220-240V~, 50Hz
Stromeingang	50 W
Batterietyp der Fernbedienung	CR2025 Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|---|--|
| ① Ventilatoreinheit | ⑧ Timer-Taste / Timer-Anzeige |
| ② Vordere Basisplattenhälfte | ⑨ Lüftergeschwindigkeits-tasten / Lüfterdrehzahl-Anzeige |
| ③ Hintere Basisplattenhälfte | ⑩ Ein-/Aus-Taste / Betriebsanzeige |
| ④ Basisbefestigungsmutter | ⑪ Fernbedienung |
| ⑤ Stromkabel | ⑫ Batteriefach |
| ⑥ Modus-Taste / Modusanzeige | |
| ⑦ Oszillieren-Schalter / Oszillierenanzeige | |

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen es Wasserspritzern ausgesetzt sein könnte, z. B. im Bad, neben einem Pool oder in der Nähe eines Waschbeckens.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.
- Stecken Sie keinesfalls die Hand oder Gegenstände in das Ventilatorgitter.
- Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Die Entsorgung verbrauchter Batterien sollte immer unverzüglich und auf sichere Weise erfolgen. Knopfzellenbatterien können beim Verschlucken innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere chemische Verätzungen verursachen. Beachten Sie, dass die ersten Anzeichen dafür wie Symptome von Kinderkrankheiten wie Husten oder vermehrter Speichelfluss aussehen können. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.
- Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus (+) und minus (-) an den Batterien und im Gerät, um die korrekte Verwendung sicher zu stellen.
- Batterien oder Akkus dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder zerstört werden.
- Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Schließen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.

- Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht unachtsam in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterie darf die Flüssigkeit keinesfalls mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Kaufen Sie immer die vom Produkthersteller für das Produkt empfohlene Batterie.
- Verwenden Sie keine Knopfzelle oder Batterie, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen ist.
- Verwenden Sie nur solchen Zellen oder Batterien so, wie dies für die Anwendung beabsichtigt ist.
- Wischen Sie die Zellen- oder Batterieanschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
- Nehmen Sie die Batterie nach Möglichkeit aus dem Produkt heraus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, außer sie werden durchgehend beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann Ein-/ Ausschalten, wenn es in der gedachten normalen Betriebsposition steht oder installiert wurde und die Kinder beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät weder mit dem Stromnetz verbinden, noch Einstellungen verändern, das Produkt reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Spitzen Sie kein Wasser auf das Produkt.
- Lassen Sie kein Wasser in das Produkt eindringen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf bewegliche Gegenstände oder an stellen, wo es leicht umgeworfen werden kann.
- Bewegen Sie das Produkt nicht während des Betriebs.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte herunterhängen, oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- Halten Sie das Produkt von losen Gegenständen fern (z. B. Vorhänge, Kunststoffbeutel, Papier), die leicht den Luftenlass verdecken könnten.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses so kurz wie möglich und vollständig abgerollt sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einer anderen Vorrichtung, die das Gerät automatisch einschalten kann.
- Stellen Sie das Produkt nicht unmittelbar unter eine Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderer Ausrüstung, falls Probleme auftreten.
- Ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen brennbare Flüssigkeiten oder Gase verwendet oder gelagert werden.

- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.

Installation des Produkts (Abbildung B)

1. Stellen Sie die Ventilatoreinheit **A** ① auf den Kopf.
2. Entfernen Sie die Basisbefestigungsmutter **A** ④ von **A** ①.
3. Fügen Sie **A** ③ und **A** ② zusammen.
4. Platzieren Sie die beiden Basisplattenhälften **A** ② **A** ③ auf **A** ①.
 - 1 Führen Sie die vier Stifte von **A** ① durch die Löcher von **A** ② **A** ③.
5. Schrauben Sie **A** ④ wieder auf, um **A** ② **A** ③ zu befestigen.
6. Führen Sie das Stromkabel **A** ⑤ durch die Kabelaussparung von **A** ③.
7. Stellen Sie das Produkt wieder aufrecht hin.
8. Stellen Sie das Produkt auf eine flache Oberfläche in der Nähe einer Steckdose.
9. Entfernen Sie die Kunststoffflasche aus dem Batteriefach **A** ⑫ der Fernbedienung **A** ⑪.

Verwenden des Produkts

Sie können den Ventilator mithilfe der Tasten am Ständer oder mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung **A** ⑪ steuern.

1. Verbinden Sie das Stromkabel **A** ⑤ mit einer Steckdose.

Ein/Aus-Taste A ⑩	Drücken, um das Produkt ein- oder auszuschalten.
Modus-Taste A ⑥	Drücken, um den Ventilatormodus durch verschiedene Windeinstellungen zu ändern.
Oszillieren-Schalter A ⑦	Drücken Sie, um das Oszillieren zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Oszillation zu stoppen.
Timer-Taste A ⑧	Drücken Sie, um den Timer einzustellen. Wiederholt drücken, um den Timer auszuschalten.
Geschwindigkeits-Taste A ⑨	Wiederholt drücken, um die Ventilatorgeschwindigkeit auszuwählen. "L" = Niedrig / "M" = Mittel / "H" = Hoch.

FR Guide de démarrage rapide

Ventilateur tour

FNTR13CWT40



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/fntr13cwt40

Utilisation prévue

Le FNTR13CWT40 est un ventilateur avec 3 vitesses différentes.

Vous pouvez contrôler le ventilateur à l'aide des boutons du pied ou de la télécommande incluse.

Ce produit est exclusivement conçu comme un ventilateur pour une utilisation en intérieur seulement.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ce produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent également être réalisées par des utilisateurs non experts pour des

fonctions de ménage typiques, tels que : des magasins, bureaux, autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications

Produit	Ventilateur tour
Article numéro	FNTR13CWT40
Dimensions (L x l x H)	24 x 24 x 76 cm
Poids	2500g
Tension d'entrée	220-240V~, 50Hz
Alimentation électrique	50 W
Type de piles de la télécommande	Pile bouton CR2025 (incluse)

Pièces principales (image A)

- | | |
|---|--|
| ① Unité de ventilateur | ⑧ Bouton de minuterie / Indicateur de minuterie |
| ② Partie de base avant | ⑨ Boutons de vitesse du ventilateur / Indicateur de vitesse du ventilateur |
| ③ Partie de base arrière | ⑩ Bouton d'alimentation / Voyant d'alimentation |
| ④ Écrou de fixation de la base | ⑪ Télécommande |
| ⑤ Câble d'alimentation | ⑫ Compartiment à piles |
| ⑥ Bouton mode / Indicateur de mode | |
| ⑦ Bouton d'oscillation / Indicateur d'oscillation | |

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Ne pas utiliser le produit dans des endroits où il pourrait y avoir des éclaboussures d'eau, telles que des salles de bains, des piscines ou à proximité d'un lavabo.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
- N'insérez pas une main ou d'autres objets dans la grille du ventilateur.
- Gardez toujours les piles bouton, chargées et déchargées, hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion. Jetez les piles usagées immédiatement et en toute sécurité. Si elles sont avalées, les piles bouton peuvent provoquer de graves brûlures chimiques internes en seulement deux heures. Gardez à l'esprit que les premiers symptômes peuvent ressembler à des maladies infantiles comme la toux ou la bave. Si vous pensez que des piles ont été avalées, consultez immédiatement un médecin.
- Respectez les marquages positif (+) et négatif (-) sur la pile, la batterie et le matériel et assurez-vous de les utiliser correctement.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des piles secondaires.
- Ne pas exposer des piles ou des batteries à la chaleur ou au feu. Évitez tout stockage à la lumière directe du soleil.
- Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie.

- Ne pas stocker les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.
- Achetez toujours les piles recommandées par le fabricant du produit pour le produit.
- N'utiliser aucune pile ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec l'équipement.
- Utilisez uniquement la pile ou la batterie dans l'application pour laquelle elle a été conçue.
- Essayez les bornes de la pile ou de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- Si possible, retirez la batterie du produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf dans le cadre d'une surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent mettre le produit sous / hors tension que s'il a été placé ou installé dans la position de fonctionnement normal prévue et si une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité ont été données et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer le produit ni effectuer de maintenance.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas couvrir le produit.
- Ne pas projeter d'eau sur le produit.
- Ne pas laisser d'eau pénétrer dans le produit.
- Ne pas placer le produit sur des véhicules en mouvement ou dans un endroit où il peut facilement être renversé.
- Ne pas déplacer le produit pendant son fonctionnement.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Gardez le produit à l'écart de produits non fixés (par ex. rideaux, sacs en plastique, papier, etc.) pouvant recouvrir facilement l'entrée d'air.
- Débrancher le câble d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Si vous utilisez une rallonge, utilisez-en une aussi courte que possible et totalement étendue.
- Ne pas utiliser le produit à l'aide d'une minuterie marche/arrêt ou d'un autre équipement pouvant mettre automatiquement l'appareil sous tension.
- Ne pas placer le produit directement sous une prise de courant.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation et tout autre équipement en cas de problème.
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.
- Ne pas utiliser le produit dans des pièces où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Installer le produit (image B)

1. Tournez l'unité du ventilateur **A**① à l'envers.
2. Enlevez l'écrou de fixation de la base **A**④ de **A**①.
3. Assemblez **A**③ sur **A**②.

4. Placez les pièces de la base **A**② **A**③ sur **A**①.

① Guidez les quatre broches de **A**① à travers les trous de **A**② **A**③.

5. Remettez **A**④ pour attacher **A**② **A**③.

6. Guidez le câble d'alimentation **A**⑤ à travers l'évidement de câble **A**③.

7. Remettez le produit à l'endroit.

8. Placez le produit sur une surface plane proche d'une prise de courant.

9. Retirez la languette en plastique du compartiment à piles **A**⑫ de la télécommande **A**⑪.

Utiliser le produit

Vous pouvez contrôler le ventilateur à l'aide des boutons du pied ou de la télécommande incluse **A**⑪.

1. Connectez le câble d'alimentation **A**⑤ à une prise de courant.

Bouton d'alimentation A ⑩	Appuyez pour mettre le produit sous ou hors tension.
Bouton mode A ⑥	Appuyez pour changer le mode de ventilation à travers différents modes de brise.
Bouton d'oscillation A ⑦	Appuyez sur pour activer l'oscillation. Appuyez à nouveau pour arrêter l'oscillation.
Bouton de minuterie A ⑧	Appuyez sur pour régler la minuterie. Appuyez à plusieurs reprises pour arrêter la minuterie.
Bouton de Vitesse A ⑨	Appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse du ventilateur. « L » = Lente / « M » = Moyenne / « H » = Rapide.

NL Snelstartgids

Torenventilator

FNTR13CWT40



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/fntr13cwt40

Bedoeld gebruik

De Nedis FNTR13CWT40 is een ventilator met 3 verschillende snelheden.

U kunt de ventilator bedienen met de knoppen op het voetstuk, of met de meegeleverde afstandsbediening.

Dit product is uitsluitend bedoeld als ventilator voor gebruik binnenshuis.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Torenventilator
Artikelnummer	FNTR13CWT40
Afmetingen (l x b x h)	24 x 24 x 76 cm
Gewicht	2500g
Ingangsspanning	220-240V~, 50Hz
Stroomingang	50 W
Type batterij voor de afstandsbediening	CR2025 knoopcel (meegeleverd)

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|---|--|
| ① Ventilatoreenheid | ⑧ Timerknop / Timer-indicator |
| ② Voorzijde basisdeel | ⑨ Knoppen voor ventilatorsnelheid / Ventilatorsnelheid-indicator |
| ③ Achterzijde basisdeel | ⑩ Aan/uit-knop / Voedingsindicator |
| ④ Basis-bevestigingsmoer | ⑪ Afstandsbediening |
| ⑤ Stroomkabel | ⑫ Batterijcompartiment |
| ⑥ Modusknop / Modus-indicator | |
| ⑦ Oscillatieknop / Oscillatie-indicator | |

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt.
- Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar met water gespat kan worden, zoals in de badkamer, zwembad of in de buurt van een wasbak.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Open het product niet.
- Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Steek geen voorwerpen en/of uw hand in het ventilatorrooster.
- Houd zowel volle als lege knoopcelbatterijen altijd buiten het bereik van kinderen om inslikgevaar te voorkomen. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk en op een veilige manier weg. Binnen twee uur na inslikken kunnen knoopcelbatterijen door een chemische reactie ernstige inwendige brandwonden veroorzaken. NB: de eerste symptomen kunnen lijken op kinderziektes zoals hoesten of kwijlen. Wanneer u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
- Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en apparatuur en zorg dat het correct gebruikt wordt.
- Demonteer, open of plet secundaire cellen of batterijen niet.
- Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Een cel of batterij niet kortsluiten.
- Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.
- Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken blootstellen.
- Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Koop altijd de batterij die door de fabrikant van het product voor het product wordt aanbevolen.
- Gebruik geen cel of batterij die niet voor gebruik met de apparatuur bedoeld is.
- Gebruik de batterij of cel alleen op de wijze waarvoor deze bedoeld is.

- Veeg de cel of de batterijpolen met een schone, droge doek af als ze vuil zijn.
- Verwijder de batterij indien mogelijk uit het product wanneer het niet in gebruik is.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product alleen aan-/uitzetten als het in de beoogde normale gebruikstand staat of is geïnstalleerd en als iemand toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product niet aansluiten, regelen of reinigen en mogen geen onderhoud aan het product uitvoeren.
- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Bedek het product niet.
- Spetter geen water op het product.
- Zorg ervoor dat er geen water in het product kan komen.
- Plaats het product niet op bewegende voertuigen of op een plaats waar het gemakkelijk kan worden gekanteld.
- Verplaats het product niet tijdens het gebruik.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen of met hete oppervlakken in contact komen.
- Houd het product uit de buurt van losse producten (bijv. gordijnen, plastic zakken, papier) die de luchtinlaat gemakkelijk kunnen afdekken.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Als u een verlengsnoer gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat zo kort mogelijk is en volledig is uitgetrokken.
- Gebruik het product niet met behulp van een aan/uit-timer of andere apparatuur die het apparaat automatisch kan inschakelen.
- Plaats het product niet direct onder een stopcontact.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron en ontkoppel het van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.
- Gebruik het product niet in ruimten waar ontvlambare vloeistoffen of gassen worden gebruikt of opgeslagen.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

Het product installeren (afbeelding B)

- Zet de ventilatoreenheid **A** ① ondersteboven.
- Verwijder de basis-bevestigingsmoer **A** ④ van **A** ①.
- Monteer **A** ③ op **A** ②.
- Plaats de basisdelen **A** ② **A** ③ op **A** ①.
- Geleid de vier pinnen van **A** ① door de gaten van **A** ② **A** ③.
- Plaats **A** ④ terug om **A** ② **A** ③ vast te zetten.
- Leid het netsnoer **A** ⑤ door de kabeluitsparing van **A** ③.
- Zet het product weer rechtop.
- Zet het product op een plat oppervlak in de buurt van een stopcontact.
- Verwijder het kunststof lipje van het batterijcompartiment **A** ⑫ van de afstandsbediening **A** ⑬.

Het product gebruiken

U kunt de ventilator bedienen met de knoppen op het voetstuk, of met de meegeleverde afstandsbediening A (11).

1. Sluit het netsnoer A (5) aan op een stopcontact.

Aan/uitknop A (10)	Druk erop om het product in of uit te schakelen.
Modus knop A (6)	Druk hierop om de ventilatorstand te wijzigen door middel van verschillende windstanden.
Oscillatieknop A (7)	Druk op om oscillatie te activeren. Druk nogmaals om de oscillatie te stoppen.
Timer knop A (8)	Druk op om de timer in te stellen. Druk er herhaaldelijk op om de timer uit te schakelen.
Snelheidsknop A (9)	Druk herhaaldelijk op deze knop om de ventilatorsnelheid te selecteren. "L" = Laag / "M" = Midden / "H" = Hoog.

IT Guida rapida all'avvio

Ventilatore a colonna

FNTR13CWT40



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/fntr13cwt40

Uso previsto

FNTR13CWT40 è un ventilatore con 3 velocità differenti.

È possibile controllare il ventilatore utilizzando i pulsanti sul supporto oppure il telecomando in dotazione.

Questo prodotto è inteso esclusivamente come ventilatore per utilizzo in interni.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Questo prodotto è inteso per l'uso in ambienti domestici e può essere utilizzato anche da utenti non esperti per funzioni tipicamente domestiche, come negozi, uffici, altri ambienti di lavoro simili, agriturismo, clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale e/o ambienti di tipo bed and breakfast.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Ventilatore a colonna
Numero articolo	FNTR13CWT40
Dimensioni (p x l x a)	24 x 24 x 76 cm
Peso	2500g
Tensione in ingresso	220-240V~, 50Hz
Ingresso di alimentazione	50 W
Tipo di batteria del telecomando	Batteria a bottone CR2025 (inclusa)

Parti principali (immagine A)

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| ① | Unità ventilatore | ⑤ | Cavo di alimentazione |
| ② | Parte anteriore della base | ⑥ | Pulsante Modalità / Indicatore modalità |
| ③ | Parte posteriore della base | | |
| ④ | Dado di fissaggio della base | | |

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ⑦ | Pulsante oscillazione / Indicatore di oscillazione | ⑩ | Pulsante di accensione / Indicatore di accensione |
| ⑧ | Pulsante del timer / Indicatore timer | ⑪ | Telecomando |
| ⑨ | Pulsanti della velocità del ventilatore / Indicatore di velocità della ventola | ⑫ | Vano batteria |

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Non utilizzare il prodotto dove possono verificarsi schizzi d'acqua, ad es. in bagno, in piscina o vicino a un lavandino.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non aprire il prodotto.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Non inserire le mani o altri oggetti nella griglia del ventilatore.
- Tenere sempre lontano dalla portata dei bambini le batterie a bottone, sia cariche che scariche, per evitare la possibilità di ingestione. Smaltire le batterie usate immediatamente e in sicurezza. Le batterie a bottone possono causare ustioni chimiche interne gravi in meno di due ore dall'ingestione. Tenere presente che i primi sintomi potrebbero essere simili a quelli di malattie infantili, come la tosse o l'eccessiva salivazione. Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che le batterie siano state ingerite.
- Osservare i segni più (+) e meno (-) sulla cella, sulla batteria e sull'apparecchiatura per assicurare l'utilizzo corretto.
- Non smontare, aprire o tagliare le celle o batterie secondarie.
- Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.
- Non cortocircuitare una cella o una batteria.
- Non conservare le celle o le batterie alla rinfusa in una scatola o in cassetto dove possono creare cortocircuiti fra di loro o a causa di altri oggetti metallici.
- Proteggere le celle e le batterie da urti.
- In caso di perdita di una cella, non lasciare che il liquido venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area in questione con acqua abbondante e rivolgersi a un medico.
- Acquistare sempre la batteria consigliata per il prodotto dal produttore del prodotto.
- Non utilizzare alcuna cella o batteria che non sia progettata per essere utilizzata con l'apparecchiatura.
- Utilizzare la cella o la batteria solo nelle applicazioni cui è destinata.
- Se sono sporchi, strofinare i morsetti della cella o della batteria con un panno asciutto e pulito.
- Quando possibile, estrarre la batteria dal prodotto quando non viene utilizzata.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sorvegliati continuamente.
- I bambini di età dai 3 agli 8 anni devono solo accendere/spgnere il prodotto purché sia posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento e siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro del prodotto e comprendano i pericoli esistenti. I bambini di età dai 3 agli 8 anni non devono collegare,

regolare e pulire il prodotto, né eseguire la manutenzione a cura dell'utente.

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Non coprire il prodotto.
- Non spruzzare acqua sul prodotto.
- Non lasciare che penetri acqua nel prodotto.
- Non posizionare il prodotto su veicoli in movimento o dove possa essere facilmente ribaltato.
- Non spostare il prodotto durante il funzionamento.
- Non lasciar penzolare il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o di un piano da cucina, né lasciare che tocchi le superfici calde.
- Tenere il prodotto a distanza da prodotti morbidi (ad es. tende, sacchetti di plastica, carta) che potrebbero coprire facilmente l'ingresso dell'aria.
- Scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Se si utilizza una prolunga, utilizzarne una che sia la più corta possibile e completamente estesa.
- Non utilizzare il prodotto con un timer di accensione/spengimento o altre apparecchiature che possano accendere automaticamente il dispositivo.
- Non posizionare il prodotto direttamente sotto a una presa di corrente.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Non scollegare il prodotto tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti in cui sono utilizzati o conservati liquidi o gas infiammabili.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Installazione del prodotto (immagine B)

1. Capovolgere l'unità ventilatore **A** ①.
2. Rimuovere il dado di fissaggio della base **A** ④ da **A** ①.
3. Montare **A** ③ a **A** ②.
4. Posizionare le parti della base **A** ② **A** ③ su **A** ①.
- ① Inserire i quattro perni di **A** ① nei fori di **A** ② **A** ③.
5. Riposizionare **A** ④ per fissare **A** ② **A** ③.
6. Inserire il cavo di alimentazione **A** ⑤ nell'apposito incasso di **A** ③.
7. Rimettere in piedi il prodotto.
8. Disporre il prodotto su una superficie piana vicino a una presa elettrica.
9. Togliere la linguetta di plastica dal vano delle batterie **A** ⑩ del telecomando **A** ⑪.

Utilizzo del prodotto

È possibile controllare il ventilatore utilizzando i pulsanti sul supporto oppure il telecomando in dotazione **A** ⑪.

1. Collegare il cavo di alimentazione **A** ⑤ a una presa elettrica.

Pulsante di accensione A ⑩	Premere per accendere o spegnere il prodotto.
Pulsante Modalità A ⑥	Premere per cambiare la modalità del ventilatore nelle diverse modalità di soffio.
Pulsante oscillazione A ⑦	Premere per attivare l'oscillazione. Premere nuovamente per fermare l'oscillazione.

Pulsante del timer A ⑧	Premere per impostare il timer. Premere ripetutamente per spegnere il timer.
Pulsante velocità A ⑨	Premere ripetutamente per selezionare la velocità della ventola. "L" = Bassa / "M" = Media / "H" = Alta.

ES Guía de inicio rápido

Ventilador de torre

FNTR13CWT40



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/fntr13cwt40

Uso previsto por el fabricante

FNTR13CWT40 es un ventilador con 3 velocidades diferentes.

Puede controlar el ventilador usando los botones en la base o usando el mando a distancia incluido.

El producto está diseñado exclusivamente como un ventilador para su uso en interiores.

El producto no está diseñado para un uso profesional.

Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

Este producto está diseñado para su uso en entornos domésticos para tareas domésticas típicas que también pueden ser utilizado por usuarios no expertos para tareas domésticas típicas, tales como: tiendas, oficinas, otros entornos de trabajo similares, granjas, por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial y/o en entornos de tipo alojamiento y desayuno. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto	Ventilador de torre
Número de artículo	FNTR13CWT40
Dimensiones (L x An x Al)	24 x 24 x 76 cm
Peso	2500g
Tensión de entrada	220-240V~, 50Hz
Potencia de entrada	50 W
Tipo de pilas del mando a distancia	Pila de botón CR2025 (incluida)

Partes principales (imagen A)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ① Unidad del ventilador | ⑧ Botón del temporizador / |
| ② Parte de la base delantera | Indicador de temporizador |
| ③ Parte de la base trasera | ⑨ Botones de velocidad del |
| ④ Tuerca de fijación de la base | ventilador / Indicador de |
| ⑤ Cable de alimentación | velocidad del ventilador |
| ⑥ Botón de modo / Indicador | ⑩ Botón de encendido / |
| de modo | Indicador de encendido |
| ⑦ Botón de oscilación / | ⑪ Mando a distancia |
| Indicador de oscilación | ⑫ Compartimento de las pilas |

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.

- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- No utilice el producto donde pueda saltar agua, como en el cuarto de baño, piscina o cerca de un lavabo.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No abra el producto.
- Nunca utilice un producto dañado.
- No introduzca la mano ni otros objetos en la rejilla del ventilador.
- Mantenga siempre las pilas de botón, tanto llenas como vacías, fuera del alcance de los niños para evitar la posibilidad de ser ingeridas. Deseche las pilas usadas de inmediato y de forma segura. Las pilas de botón pueden causar graves quemaduras químicas internas en tan solo dos horas cuando se ingieren. Tenga en cuenta que los primeros síntomas podrían parecerse a patologías infantiles como tos o babeo. Busque atención médica inmediata si sospecha que se han ingerido pilas.
- Observe las marcas positivo (+) y negativo (-) en la pila, batería y equipo y asegúrese de un uso correcto.
- No desmonte, abra o despedace baterías o pilas secundarias.
- No exponga las pilas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento bajo luz solar directa.
- No cortocircuite una pila o una batería.
- No guarde las pilas o baterías de cualquier modo en una caja o bandeja donde se pudieran cortocircuitar entre sí o cortocircuitarse por medio de otros objetos metálicos.
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
- En el supuesto de una fuga de la pila, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona afectada con agua abundante y consulte a un médico.
- Adquiera siempre las pilas recomendadas por el fabricante del producto para el producto.
- No utilice ninguna pila o batería que no esté diseñada para el uso con el equipo.
- Utilice solamente la pila o la batería en la aplicación para la que se haya diseñado.
- Limpie los terminales de la pila o la batería con un paño seco y limpio si se ensucian.
- Siempre que sea posible, quite la batería del producto cuando no se utilice.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado de niños menores de 3 años, salvo que haya supervisión constante.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender/apagar el dispositivo siempre y cuando esté situado o instalado en su posición de uso normal prevista y se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el producto, ni tampoco realizar tareas de mantenimiento.
- Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.
- No cubra el producto.
- No salpique agua al producto.
- No deje que entre agua en el producto.
- No coloque el producto en vehículos en movimiento ni en ningún lugar donde pudiera volcarse fácilmente.
- No lo mueva mientras esté funcionando.

- No permitir que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
- Mantenga el producto lejos de objetos sueltos (como cortinas, bolsas de plástico, papeles) que podrían tapan fácilmente la entrada de aire.
- Desenchufe el cable de alimentación si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo.
- Si utiliza un cable alargador, procure que sea lo más corto posible y que esté totalmente estirado.
- No use el producto con un temporizador de apagado/encendido u otro equipamiento que pudiera encender automáticamente el dispositivo.
- No sitúe el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Desconecte el producto de la fuente de corriente y de otros equipos si surgen problemas.
- No desenchufe el producto tirando del cable. Sujete siempre el enchufe y tire de él.
- No utilice el producto en estancias donde hayan o se almacenen líquidos o gases inflamables.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Cómo instalar el producto (imagen B)

1. Gire la unidad del ventilador **A** ① boca abajo.
2. Retire la tuerca de fijación de la base **A** ④ de **A** ①.
3. Ensamble **A** ③ a **A** ②.
4. Coloque las piezas de la base **A** ② **A** ③ en **A** ①.
- ① Guíe las cuatro clavijas de **A** ① a través de los orificios de **A** ② **A** ③.
5. Sustituya **A** ④ para ajustar **A** ② **A** ③.
6. Guíe el cable de alimentación **A** ⑤ a través del hueco para cables de **A** ③.
7. Vuelva a colocar el producto en posición vertical.
8. Coloque el producto sobre una superficie plana cerca de una toma de corriente.
9. Retire la pestaña de plástico del compartimento de la pila **A** ⑫ del mando a distancia **A** ⑪.

Uso del producto

Puede controlar el ventilador usando los botones en la base usando el mando a distancia incluido **A** ⑪.

1. Conecte el cable de alimentación **A** ⑤ a una toma de corriente.

Botón Power A ⑩	Pulse para encender o apagar el producto.
Botón de modo A ⑥	Púlselo para cambiar el modo del ventilador a través de diferentes modos de brisa.
Botón de oscilación A ⑦	Pulse para activar la oscilación. Vuelva a pulsar para detener la oscilación.
Botón del temporizador A ⑧	Pulse para establecer el temporizador. Pulse repetidamente para apagar el temporizador.
Botón de velocidad A ⑨	Púlselo repetidamente para seleccionar la velocidad del ventilador. «L» = baja / «M» = media / «H» = alta.

Ventilador de torre

FNTR13CWT40



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/fnr13cwt40

Utilização prevista

O FNTR13CWT40 é um ventilador com 3 velocidades diferentes. Pode controlar o ventilador utilizando os botões no suporte ou utilizando o controlo remoto incluído. Este produto destina-se exclusivamente a servir de ventilador e apenas para utilização interna. O produto não se destina a utilização profissional. Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do produto e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. Este produto destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos para tarefas domésticas típicas e também pode ser manipulado por utilizadores não experientes para os mesmos fins, por exemplo em lojas, escritórios, outros ambientes de trabalho semelhantes, casas rurais, clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial e/ou alojamento local. Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Especificações

Produto	Ventilador de torre
Número de artigo	FNTR13CWT40
Dimensões (c x l x a)	24 x 24 x 76 cm
Peso	2500g
Tensão de entrada	220-240V~, 50Hz
Entrada de alimentação	50 W
Pilha de tipo controlo remoto	Pilha-botão CR2025 (incluída)

Peças principais (imagem A)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ① Ventilador | ⑧ Botão temporizador / |
| ② Peça de base frontal | Indicador de temporizador |
| ③ Peça de base posterior | ⑨ Botões de velocidade do |
| ④ Porca de fixação da base | ventilador / Indicador de |
| ⑤ Cabo de alimentação | velocidade do ventilador |
| ⑥ Botão de modo / Indicador | ⑩ Botão de ligar/desligar / |
| de modo | Indicador de corrente |
| ⑦ Botão de oscilação / | ⑪ Controlo remoto |
| Indicador de oscilação | ⑫ Compartimento das pilhas |

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não exponha o produto à luz solar direta, chamas expostas ou calor.
- Não utilize o produto se houver a possibilidade de ocorrerem salpicos, por exemplo, na casa de banho, perto de uma piscina ou junto a banheiras.

- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não abra o produto.
- Não utilize um produto danificado.
- Não insira uma mão ou outros objetos na grelha do ventilador.
- Mantenha sempre as pilhas-botão, tanto cheias como vazias, fora do alcance das crianças para evitar a possibilidade de ingestão. Elimine as pilhas usadas imediatamente e de forma segura. As pilhas-botão podem causar queimaduras químicas internas graves em apenas duas horas, quando ingeridas. Tenha em mente que os primeiros sintomas podem ser semelhantes a doenças próprias das crianças, como tosse ou baba. Procure assistência médica imediata se suspeitar que foram ingeridas pilhas.
- Respeite as marcas de mais (+) e menos (-) na pilha, na bateria e no equipamento e garanta uma utilização correta.
- Não desmonte, abra ou rasque acumuladores ou baterias.
- Não exponha as pilhas ou baterias ao calor ou a chamas. Evite armazenar sob luz solar direta.
- Não curto-circuite uma pilha ou bateria.
- Não conserve pilhas ou baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam entrar em curto-circuito entre si ou ser colocadas em curto-circuito por outros objetos metálicos.
- Não sujeite as pilhas ou baterias a choques mecânicos.
- Em caso de fuga de uma pilha, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e procure aconselhamento médico.
- Adquira sempre a bateria recomendada pelo fabricante do produto para o mesmo.
- Não utilize nenhuma pilha ou bateria que não tenha sido concebida para ser utilizada com o equipamento.
- Utilize apenas a pilha ou bateria para a aplicação para a qual foi concebida.
- Limpe os terminais da pilha ou da bateria com um pano limpo e seco se apresentarem sinais de sujidade.
- Quando possível, remova a bateria do produto sempre que não estiver a ser utilizada.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam vigiadas de forma contínua.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos só podem ligar/desligar o produto se este tiver sido colocado ou instalado na posição de funcionamento normal prevista e se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do produto e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular nem limpar o produto nem realizar a manutenção destinada ao utilizador.
- Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do produto e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não cubra o produto.
- Não salpique água para cima do produto.
- Não deixe entrar água no produto.
- Não coloque o produto em veículos em movimento ou num local em que possa cair facilmente.
- Não mova o produto durante a operação.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado no rebordo de uma mesa ou bancada, nem toque em superfícies quentes.
- Mantenha o produto afastado de objetos soltos (por exemplo, cortinas, sacos de plástico, papel) que possam cobrir facilmente a entrada de ar.

- Desligue o cabo de alimentação quando o produto não for utilizado por um período de tempo prolongado.
- Quando utilizar uma extensão, escolha uma que seja o mais curta possível e estenda-a totalmente.
- Não utilize o produto com um temporizador de ligar/desligar ou outro equipamento que possa ligar automaticamente o dispositivo.
- Não coloque o produto imediatamente debaixo de uma tomada elétrica.
- Em caso de problema, desligue o produto da fonte de alimentação bem como outros equipamentos.
- Não desligue o produto da tomada puxando o cabo. Segure sempre pela ficha e puxe.
- Não utilize o produto em salas onde sejam utilizados ou armazenados líquidos ou gases inflamáveis.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.

Instalação do produto (imagem B)

1. Vire o ventilador **A** ① de cabeça para baixo.
2. Retire a porca de fixação da base **A** ④ de **A** ①.
3. Monte **A** ③ em **A** ②.
4. Coloque as peças de base **A** ② **A** ③ em **A** ①.
- ① Guie os quatro pinos de **A** ① através dos orifícios de **A** ② **A** ③.
5. Substitua **A** ④ para apertar **A** ② **A** ③.
6. Guie o cabo de alimentação **A** ⑤ pelo encaixe do cabo **A** ③.
7. Volte a colocar o produto na vertical.
8. Coloque o produto sobre uma superfície plana perto de uma tomada elétrica.
9. Retire a aba de plástico do compartimento de bateria **A** ⑫ do controlo remoto **A** ⑪.

Utilização do produto

Pode controlar o ventilador utilizando os botões no suporte ou utilizando o controlo remoto incluído **A** ⑪.

1. Ligue o cabo de alimentação **A** ⑤ a uma tomada elétrica.

Botão de alimentação A ⑩	Prima para ligar ou desligar o produto.
Botão de modo A ⑥	Prima para alterar o modo de ventilação através de diferentes modos de brisa.
Botão de oscilação A ⑦	Prima para ativar a oscilação. Prima novamente para parar a oscilação.
Botão temporizador A ⑧	Prima para definir o temporizador. Prima repetidamente para desligar o temporizador.
Botão de velocidade A ⑨	Prima repetidamente para selecionar a velocidade do ventilador. «L» = Baixa / «M» = Média / «H» = Elevada.

SV Snabbstartsguide

Tornfläkt

FNTR13CWT40



För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/fntr13cwt40

Avsedd användning

FNTR13CWT40 är en fläkt med 3 hastigheter.

Du kan styra fläkten med användning av knapparna på stativet eller använd den medföljande fjärrkontrollen.

Produkten är uteslutande avsedd som en fläkt för användning inomhus.

Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.

Denna apparat kan användas av barn över åtta år och av personer med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsättning, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om användningen sker under uppsikt eller om dessa personer erhållit instruktioner om säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Denna produkt är avsedd för användning i hemmiljöer för typiska hushållsfunktioner men kan även användas av användare som inte är experter i typiska hushållsfunktioner såsom: butiker, kontor eller liknande arbetsmiljöer, jordbruksbyggnader, av gäster på hotell, motell och andra miljöer av boendetyp och/eller miljöer av typen bed and breakfast.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Tornfläkt
Artikelnummer	FNTR13CWT40
Dimensioner (l x b x h)	24 x 24 x 76 cm
Vikt	2500g
Inspänning	220-240V~, 50Hz
Kraftingång	50 W
Batterityp för fjärrkontroll	CR2025 knappcell (medföljer)

Huvuddelar (bild A)

- ① Fläktenhet
- ② Främre basdelen
- ③ Bakre basdelen
- ④ Basdelens fixerande mutter
- ⑤ Strömkabel
- ⑥ Lägesknapp / Lägesindikator
- ⑦ Oscillationsknapp / Oscillationsindikator
- ⑧ Timer-knapp / Timerindikator
- ⑨ Fläkthastighetsknappar / Indikator för fläkthastighet
- ⑩ Kraftknapp / Strömindikator
- ⑪ Fjärrkontroll
- ⑫ Batterifack

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Använd inte produkten där vatten kan stänka på den såsom i badrum, nära simbassänger eller handfat.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Öppna inte produkten.
- Använd inte en skadad produkt.
- För inte in händer eller andra föremål i fläktagallret.
- Förvara alltid knappcells-batterier, både fulladdade och urladdade, utom räckhåll för barn för att undvika att barnen sväljer dem. Bortskaffa uttjänta batterier snarast och säkert. Knappcells-batterier kan förorsaka allvarliga interna kemiska brännskador inom så kort tid som två timmar om de sväljs. Kom ihåg att de första symptomen kan se ut som en barnsjukdom såsom hosta eller dregling. Uppsök omedelbart läkare om du misstänker att batterier har sväls.
- Observera markeringarna plus (+) och minus (-) på cellen, batteriet och utrustningen, och säkerställ korrekt användning.
- Demontera, öppna eller krossa inte uttjänta celler eller batterier.
- Exponera inte cellerna eller batterierna för hetta eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.

- Kortslut inte en cell eller ett batteri.
- Förvara inte celler eller batterier på ett oorganiserat sätt i en kartong eller låda där de kan kortsluta varandra eller kortslutas av andra metallföremål.
- Utsätt inte celler eller batterier för mekaniskt slag.
- Om ett batteri läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har inträffat, tvätta det påverkade området med rikligt med vatten och uppsök läkare.
- Köp alltid det batteri som tillverkaren rekommenderar för produkten.
- Använd inte ett batteri eller en cell som inte är avsett för användning med utrustningen.
- Använd endast cellen eller batteriet i den applikation för vilken de är avsedda.
- Torka cellens eller batteriets anslutningar med en ren trasa om de är smutsiga.
- Ta om möjligt ut batteriet ur produkten när den inte används.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Barn yngre än 3 år ska hållas på avstånd om de inte står under kontinuerlig uppsikt.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast slå på/av produkten om den har placerats eller installerats på den avsedda normala användningsplatsen och de står under uppsikt eller har erhållit anvisningar om produktens säkra handhavande och förstår riskerna i samband med användning av produkten. Barn mellan 3 och 8 år får inte ansluta, reglera och rengöra produkten eller utföra användarunderhåll.
- Denna apparat kan användas av barn över åtta år och av personer med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsättning, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om användningen sker under uppsikt eller om dessa personer erhållit instruktioner om säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
- Täck inte över produkten.
- Skydda produkten från stänkande vatten.
- Låt inte vatten tränga in i produkten.
- Placera inte produkten på fordon i rörelse eller där den lätt kan välta.
- Flytta inte produkten när den arbetar.
- Låt inte nätsladden hänga över bordets eller bänkens kant eller vidröra heta ytor.
- Håll produkten på avstånd från lösa föremål (t.ex. gardiner, plastpåsar, papper) som lätt kan blockera luftintaget.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när produkten inte kommer att användas under en längre tid.
- Vid användning av en förlängningsladd ska den vara så kort som möjligt och helt utdragen.
- Låt inte produkten få sin kraftförsörjning via en till-/från-timer eller annan utrustning som automatiskt kan slå på enheten.
- Placera inte produkten omedelbart under ett eluttag.
- Koppla bort produkten från kraftkällan och annan utrustning i händelse av problem.
- Koppla inte ur produkten genom att dra i kabeln. Håll alltid i kontakten när du drar.
- Använd inte produkten i utrymmen där lättantändliga vätskor eller gaser hanteras eller förvaras.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.

Installera produkten (bild B)

1. Vänd fläktenheten **A** ① upp och ned.
2. Lossa basdelens fixerande mutter **A** ④ från **A** ①.
3. Montera ihop **A** ③ med **A** ②.
4. Placera basdelarna **A** ② **A** ③ mot **A** ①.
- ① För in de fyra stiften på **A** ① genom hålen på **A** ② **A** ③.
5. Sätt tillbaka **A** ④ för att fixera **A** ② **A** ③.

6. För nätsladden **A** ⑤ genom kabelkanalen på **A** ③.
7. Vänd produkten så den är upprätt igen.
8. Placera produkten på en plan yta nära ett eluttag.
9. Ta bort plastfiken från batterifacket **A** ② på fjärrkontrollen **A** ⑩.

Att använda produkten

Du kan styra fläkten med användning av knapparna på stativet eller använd den medföljande fjärrkontrollen **A** ⑩.

1. Anslut nätsladden **A** ⑤ till ett eluttag.

Kraftknapp A ⑩	Tryck för att sätta på eller stänga av produkten.
Lägesknapp A ⑥	Tryck för att ändra fläktläget genom olika vindlägen.
Oscillationsknapp A ⑦	Tryck på för att aktivera oscillationen. Tryck igen för att stoppa oscillationen.
Timer-knapp A ⑧	Tryck på för att ställa in timern. Tryck uppregade gånger för att stänga av timern.
Hastighetsknapp A ⑨	Tryck uppregade gånger för att välja fläktens hastighet. "L" = Låg / "M" = Medium / "H" = Hög.

FI Pika-aloitusopas

FNTR13CWT40

Tornituuletin



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/fnr13cwt40

Käyttötarkoitus

FNTR13CWT40 on tuuletin, jossa on 3 eri nopeutta.

Voit ohjata tuuletinta sen jalassa olevilla painikkeilla tai sen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan tuulettimeksi ja vain sisäkäyttöön.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tätä tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi

kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten: henkilöstön keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maailloilla, hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä

majoitusympäristöissä asiakkaiden käytössä ja/tai aamiaismajoitusyppisissä majoitustiloissa. Tuotetta käytetään ei tarvitse olla ammattilainen.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	Tornituuletin
Tuotenumero	FNTR13CWT40
Mitat (p x l x k)	24 x 24 x 76 cm
Paino	2500g
Tulojännite	220-240V~, 50Hz
Ottoteho	50 W
Kauko-ohjaimen paristotyyppi	CR2025-nappiparisto (sisältyy)

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|--|---|
| ① Tuuletinyksikkö | ⑧ Ajastin-painike / Ajastimen ilmaisin |
| ② Jalustan etuosa | ⑨ Tuulettimen nopeuspainikkeet / Puhaltimen nopeuden ilmaisin |
| ③ Jalustan takaosa | ⑩ Virtapainike / Virran merkkivalo |
| ④ Jalustan kiinnitysmutteri | ⑪ Kaukosäädin |
| ⑤ Sähköjohto | ⑫ Paristolokero |
| ⑥ Tilapainike / Toimintatilan ilmaisin | |
| ⑦ Keinuntappainike / Keinunta ilmaisin | |

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulle tai kuumuudelle.
- Älä käytä tuotetta paikassa, jossa vettä voi roiskua, esimerkiksi kylpyhuoneessa tai lähellä uima- tai pesuallasta.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä avaa tuotetta.
- Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Älä työnnä kättä tai mitään esinettä tuulettimen säleikköön.
- Pida aina sekä täydet että tyhjät nappiparistot poissa lasten ulottuvilta nielemisen vaaran välttämiseksi. Hävitä käytetyt paristot heti ja turvallisesti. Nappiparistot voivat aiheuttaa vakavia sisäisiä kemiallisia palovammoja jopa kahden tunnin kuluessa nielemisestä. Muista, että ensimmäiset oireet voivat vaikuttaa lastentautien oireilta, kuten yskiminen tai kuolaaminen. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos epäilet, että paristoja on nielty.
- Huomioi akkukennon, pariston ja laitteen plus- ja miinusmerkit (+/-) ja noudata niitä käytössä.
- Älä pura, avaa tai revi paristoja tai akkukennoja.
- Älä altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai liekeille. Vältä säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
- Älä saata paristoa tai akkua oikosulkuun.
- Älä säilytä akkukennoja tai paristoja hujan hajan riasassa tai laatikossa, jossa ne voivat saattaa toisensa tai joutua muiden metalliesineiden vuoksi oikosulkuun.
- Älä altista akkukennoja ja paristoja mekaanisille iskuille.
- Mikäli paristo vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Käytä aina laitteen valmistajan tuoteelle suosittelemaa paristoa.
- Älä käytä paristoa tai akkua, jota ei ole suunniteltu käytettäväksi laitteen kanssa.
- Käytä akkukennoa tai paristoa vain siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Pyyhi akkukenno tai akun navat puhtaalla kuivalla liinalla, jos ne likaantuvat.
- Aina, kun mahdollista, poista paristo laitteesta, kun sitä ei käytetä.
- Pida tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat kytkeä tai sammuttaa tuotteen vain, jos se on asetettu tai asennettu normaaliin käyttöpaikkaan ja heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä tuotetta verkkovirtaan, säädellä ja puhdistaa sitä eivätkä suorittaa huoltotoimenpiteitä.
- Tätä tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja

henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

- Tuotetta ei saa peittää.
- Tuotteen päälle ei saa roiskuttaa vettä.
- Tuotteen sisään ei saa päästää vettä.
- Älä sijoita tuotetta liikkuviin ajoneuvoihin tai muihin paikkoihin, joissa se voi helposti kaatua.
- Älä siirrä tuotetta käytön aikana.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli äläkä kosketa kuumia pintoja.
- Pida tuote riittävän kaukana irtoesineistä (kuten verhoista, muovipusseista, papereista), jotka voivat helposti peittää ilmanoton.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Jos käytät jatkojohtoa, sen on oltava mahdollisimman lyhyt ja keritty kokonaan auki.
- Älä käytä tuotetta ajastinpistorasiassa tai muussa laitteessa, joka voi kytkeä sen automaattisesti päälle.
- Älä sijoita tuotetta aivan pistorasian alapuolelle.
- Irrota tuote virtalähteestä ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä käytä tuotetta tiloissa, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä nesteitä tai kaatua.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevät teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.

Tuotteen asentaminen (kuvat B)

- Käännä tuuletinyksikkö A ① ylösalaisin.
- Irrota jalustan kiinnitysmutteri A ④ tuuletinyksiköstä A ①.
- Asenna jalustan takaosa A ③ jalustan etuosaan A ②.
- Aseta jalustan osat A ② A ③ tuuletinyksikköön A ①.
- Ohjaa tuuletinyksikön A ① neljä tappia osien A ② A ③ reikiin läpi.
- Aseta jalustan kiinnitysmutteri A ④ takaisin paikalleen osien A ② A ③ kiinnittämiseksi.
- Ohjaa virtajohto A ⑤ jalustan takaosassa A ③ olevan johdon syvennyksen kautta.
- Käännä tuote taas pystyasentoon.
- Aseta tuote tasaiselle alustalle lähelle pistorasiaa.
- Irrota muoviliuska kaukosäätimen A ⑪ paristolokerosta A ⑫.

Tuotteen käyttäminen

Voit ohjata tuuletinta sen jalassa olevilla painikkeilla tai sen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella A ⑪.

- Kytke virtajohto A ⑤ pistorasiaan.

Virtapainike A ⑩	Paina tuotteen kytkemiseksi päälle tai pois.
Tilapainike A ⑥	Paina vaihtaaksesi eri puhallustilojen välillä.
Keinuntappainike A ⑦	Paina painiketta aktivoidaksesi keinahtelun. Paina uudelleen lopettaaksesi heilahtelun.
Ajastin-painike A ⑧	Paina asettaaksesi ajastimen. Paina toistuvasti ajastimen sammuttamiseksi.
Nopeuspainike A ⑨	Paina toistuvasti valitaksesi tuulettimen nopeuden. "L" = Alhainen / "M" = Keskinopeus / "H" = Suuri.

Tårnvifte

FNTR13CWT40



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/fntr13cwt40

Tiltenkt bruk

FNTR13CWT40 er en vifte med 3 ulike hastigheter.

Du kan styre viften med knappene på stativet, eller ved å bruke fjernkontrollen som fulgte med produktet.

Produktet er utelukkende tiltenkt som en vifte for innendørs bruk.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Dette produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Tårnvifte
Artikkelnummer	FNTR13CWT40
Dimensjoner (L x B x H)	24 x 24 x 76 cm
Vekt	2500g
Inngangsspenning	220-240V~, 50Hz
Strømningang	50 W
Batteritype for fjernkontroll	CR2025-knappcelle (inkludert)

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Vifteenhets | ⑧ Tidtakerknapp / Tidtaker |
| ② Fremre basedel | ⑨ Viftehastighet-knapper / Viftehastighetsindikator |
| ③ Bakre basedel | ⑩ På/av-knapp / Strømindikator |
| ④ Festemutter for base | ⑪ Fjernkontroll |
| ⑤ Strømkabel | ⑫ Batterirom |
| ⑥ Modus-knapp / Modusindikator | |
| ⑦ Dreieknapp / Svingsningsindikator | |

Sikkerhetsinstruksjoner**⚠ ADVARSEL**

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Ikke bruk produktet der vannsprut kan forekomme, f.eks. baderom, svømmebassenger eller i nærheten av vaskebaljer.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke åpne produktet.
- Ikke bruk et skadet/ødelagt produkt.
- Ikke stikk hender eller andre objekter inn i viftegitretet.
- Oppbevar alltid knappcellebatterier, både fulle og tomme, utenfor barns rekkevidde for å unngå sjansen for svelging. Avhend brukte batterier umiddelbart og ifølge forskriftene. Hvis knappcellebatteriene svelges, kan dette forårsake alvorlige indre forbrenninger innen kun to timer etter svelging. Vær oppmerksom på at de første symptomene kan ligne på vanlige barnesykdommer som hosting eller sikling. Oppsøk lege umiddelbart hvis du mistenker at batteriene er blitt svelget.
- Kontroller pluss (+) og minus (-) merkene på cellen, batteriet og utstyret og sørg for riktig bruk av produktet.
- Battericeller eller batterier skal ikke demonteres, åpnes eller makuleres.
- Ikke eksponer celler eller batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Ikke kortslett en celle eller et batteri.
- Ikke oppbevar celler eller batterier uaktsomt i bokser eller skuffer der de kan kortsluttes hverandre, eller kortsluttes av andre metallgjenstander.
- Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske støt.
- Hvis en celle lekker, må ikke væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har oppstått kontakt, må du vaske det påvirkede området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Kjøp alltid batteriet som er anbefalt av produsenten av produktet.
- Ikke bruk celler eller batterier som ikke er utformet for å brukes sammen med utstyret.
- Bruk kun cellen eller batteriet til det de er beregnet for.
- Tørk av celle- eller batteripolene med en ren og tørr klut hvis de blir skitne.
- Fjern batteriet fra produktet når det ikke er i bruk, når dette er mulig.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Barn under 3 år bør holdes unna produktet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Barn mellom 3 og 8 år skal bare slå på/av produktet hvis produktet er plassert eller montert i henhold til tiltenkt normal driftsstilling, og hvis de har fått tilsyn eller opplæring om bruk av produktet på en trygg måte og forstår farene som er tilknyttet bruk av produktet. Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble til, regulere eller rengjøre produktet eller utføre brukervedlikehold.
- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.
- Ikke dekk til produktet.
- Ikke sprut vann på produktet.
- Ikke la vann trenge inn i produktet.
- Ikke plassér produktet i kjøretøy som beveger seg, eller steder det lett kan veltes over.
- Ikke flytt produktet mens det er i drift.
- Ikke la strømkabelen henge over kanten på bord eller benker eller berøre varme overflater.
- Hold produktet langt unna løse produktet (f.eks. gardiner, plastposer, papir) som lett kan dekke til luftinntaket.
- Koble fra strømledningen hvis produktet ikke brukes over en lengre periode.
- Hvis du bruker en skjøteledning, må du bruke en som er så kort som mulig, og fullstendig strukket ut.
- Ikke bruk produktet sammen med enheter med tidsbryter som slår strømmen på/av, som kan slå produktet på automatisk.
- Ikke sett produktet direkte under et strømuttak.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet fra strømkilden og eventuelt annet utstyr.

- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpselet når du trekker.
- Ikke bruk produktet i rom hvor brennbare væsker eller gasser brukes eller oppbevares.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.

Installasjon av produktet (bilde B)

1. Snu vifteenheten **A** ① opp ned.
2. Fjern festemutteren for basen **A** ④ fra **A** ①.
3. Monter **A** ③ til **A** ②.
4. Plasser basedelene **A** ② **A** ③ til **A** ①.
- ① Før de fire pinnene til **A** ① gjennom hullene i **A** ② **A** ③.
5. Bytt ut **A** ④ for å feste **A** ② **A** ③.
6. Før strømkabelen **A** ⑤ gjennom kabelporten til **A** ③.
7. Snu produktet i loddrett posisjon.
8. Plasser produktet på en jevn overflate i nærheten av strømtakket.
9. Fjern plastmerket i batteriseksjonen **A** ⑫ i fjernkontrollen **A** ⑪.

Bruk av produktet

Du kan styre viften med knappene på stativet, eller ved å bruke fjernkontrollen **A** ⑪ som fulgte med produktet.

1. Koble strømkabelen **A** ⑤ til et strømtak.

Av/på-knapp A ⑩	Trykk for å slå produktet på eller av.
Modus-knapp A ⑥	Trykk for å endre viftemodus til ulike brik-moduser.
Dreieknapp A ⑦	Trykk på for å aktivere dreieingen. Trykk på nytt for å stoppe oscillerende bevegelse.
Tidtakerknapp A ⑧	Trykk på for å stille inn timeren. Trykk gjentatte ganger for å slå av timeren.
Hastighetsknapp A ⑨	Trykk gjentatte ganger for å velge ønsket viftehastighet. "L" = lav / "M" = middels / "H" = høy.

DA Veiledning til hurtig start

Tårnventilator

FNTR13CWT40



Yderligere opplysninger finnes i den utvidede manual online: ned.is/fntr13cwt40

Tilsigte bruk

FNTR13CWT40 er en ventilator med 3 forskjellige hastigheter.

Du kan styre ventilatoren med knappene på standen eller med den medfølgende fjernbetjening.

Dette produkt er udelukkende tilsigte som en ventilator til indendørs bruk.

Dette produkt er ikke beregnet til profesjonell bruk.

Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opplæring eller instruksjon angående bruk af produktet på en sikker måte og forstår, at farer er involverede. Børn må ikke leke med produktet. Rengøring og brukerveligholdsbeholdelse må ikke utføres af børn uden opsyn.

Dette produkt er beregnet til bruk i husholdningsmiljøer til typiske funksjoner i hjemmet, der også kan utføres af ikke-eksperter til typiske husholdningsformål, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbeidsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom 'bed and breakfast'.

Enhver modifisering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhet, garanti og korrekt funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Tårnventilator
Varenummer	FNTR13CWT40
Mål (l x b x h)	24 x 24 x 76 cm
Vægt	2500g
Indgangsspænding	220-240V~, 50Hz
Strøminput	50 W
Batteritype til fjernbetjening	CR2025 knapbatteri (medfølger)

Hoveddele (billed A)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① Ventilatorenhed | ⑧ Timer-knap / Timerindikator |
| ② Forreste del af basen | ⑨ Knapper til ventilatorhastighed / Indikator for viftehastighed |
| ③ Bageste del af basen | ⑩ Knappen Power / Strømindikator |
| ④ Spændemotrik til base | ⑪ Fjernbetjening |
| ⑤ Strømkabel | ⑫ Batterium |
| ⑥ Funksions-knap / Funksjonsindikator | |
| ⑦ Svinge-knap / Svingning indikator | |

Sikkerhedsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruksjonene i dette dokument fullt ud, før du installerer eller bruker produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan leses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne veiledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, flammer eller varme.
- Brug ikke produktet, hvor stænk af vand kan forekomme f.eks. badeværelser, svømmebassiner eller i nærheten av vandfåde.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Tab ikke produktet og undgå å støde det.
- Åbn ikke produktet.
- Anvend ikke et beskadiget produkt.
- Indsæt ikke en hånd eller andre objekter i ventilatorens gitter.
- Hold alltid knapceller batterier, både fulde og afladete, uden for børns rækkevidde for å undgå risikoen for slugning. Bortskaff brukte batterier øjeblikkelig og sikkert. Knapceller batterier kan forårsage interne kemiske forbrændinger på kun to timer, når de sluges. Vær opmærksom på, at de første symptomer kan ligne børnesyge og hosten eller savlen. Søg øjeblikkelig lægehjælp, når du har mistanke om, at batterier er blevet slugt.
- Overhold mærkerne for plus (+) og minus (-) på cellen, batteriet og udstyret, og sørg for korrekt bruk.
- Undlad å demontere, åpne eller destruere sekundære celler eller batterier.
- Undlad å udsætte celler eller batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Kortslut ikke en celle eller et batteri.
- Undlad å opbevare celler eller batterier helt vilkårligt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller blive kortslettet af andre metalgenstande.
- Udsæt ikke celler eller batterier for mekanisk stød.
- I tilfælde af cellelækage skal det undgås, at væske kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.
- Køb alltid det batteri, der anbefales af produktproducenten til produktet.
- Brug ikke en celle eller et batteri, som ikke er beregnet til bruk med udstyret.
- Brug kun cellen eller batteriet til det tilsigtede formål.
- Tør celle- eller batteriterminalerne med en ren, tør klud, hvis de bliver beskidte.

- Tag om muligt batteriet ud af produktet, når det ikke er i brug.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Børn under 3 år skal holdes væk eller være uden konstant opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år må kun tænde/slukke produktet, hvis det er placeret og monteret på dets beregnede normale funktionsposition og de har fået oplæring eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede. Børn fra 3 til 8 år må ikke forbinde produktet til strømstikket, regulere og rengøre produktet eller udføre vedligeholdelse.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervejledning må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Overdæk ikke produktet.
- Sprøjt ikke vand på produktet.
- Lad ikke vand komme ind i produktet.
- Placer ikke produktet på køretøjer i bevægelser eller et sted, hvor det nemt kan væltes.
- Flyt ikke produktet når det er i brug.
- Lad ikke strømkablet hænge over kanten af bordet eller køkkenbordet, eller røre ved varme overflader.
- Hold produktet langt væk fra løse genstande (f.eks. gardiner, plastikposer, papir), som let kan overdække luftindtaget.
- Tag strømkablet ud, når produktet ikke bruges i længere tid.
- Når der bruges en forlængerledning, skal den være så kort som muligt og fuldt udrukket.
- Brug ikke produktet med en tænd-/sluktimer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Placer ikke produktet umiddelbart under et strømstik.
- Afbryd produktet fra stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tag ikke produktet ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket, og træk det.
- Brug ikke dette produkt i rum, hvor brændbare væsker eller gasser anvendes eller opbevares.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.

Installation af produktet (billedet B)

1. Vend ventilatorenheden **A** ① på hovedet.
2. Fjern spændemøtrik til base **A** ④ fra **A** ①.
3. Fastgør **A** ③ til **A** ②.
4. Placer baseenhederne **A** ② **A** ③ på **A** ①.
- ① Før de fire stifter fra **A** ① gennem hullerne på **A** ② **A** ③.
5. Udskift **A** ④ for at spænde **A** ② **A** ③.
6. Før strømkablet **A** ⑤ gennem det overskydende kabel på **A** ③.
7. Vend produktet om igen.
8. Placer produktet på en plan overflade tæt på en stikkontakt.
9. Fjern plastikhætten fra batterirummet **A** ⑫ på fjernbetjeningen **A** ⑪.

Brug af produktet

Du kan styre ventilatoren med knapperne på standen eller med den medfølgende fjernbetjening **A** ⑪.

1. Slut strømkablet **A** ⑤ til en stikkontakt.

Tænd- / sluk-knap A ⑩	Tryk for at tænde eller slukke for produktet.
Funktions-knap A ⑥	Tryk for at ændre ventilatorstilstanden fra den ene blæsestilstand til den anden.
Svinge-knap A ⑦	Tryk på for at aktivere svingning. Tryk igen for at stoppe drejning.

Timer-knap A ⑧	Tryk for at indstille timeren. Tryk flere gange for at slukke timeren.
Hastighedsknap A ⑨	Tryk gentagne gange for at vælge ventilatorhastigheden. "L" = Lav / "M" = Mellem / "H" = Høj.

GY Gyors beüzemelési útmutató

Toronyventilátor

FNTR13CWT40



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/fntr13cwt40

Tervezett felhasználás

Az FNTR13CWT40 egy 3 különböző fordulatszámra üzemeltethető ventilátor.

A ventilátort használhatja az állványon található gombokkal vagy a ventilátorhoz tartozó távirányítóval.

A termék kizárólag beltéri ventilátorként történő használatra készült. A termék nem professzionális használatra készült.

8 éves felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatók mellett, amennyiben tisztában vannak a használatlaltal járó veszélyekkel.

Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetnek a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

A termék rendeltetészerűen kizárólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, motelekben és egyéb lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	Toronyventilátor
Cikkszám	FNTR13CWT40
Méreték (h x sz x m)	24 x 24 x 76 cm
Súly	2500g
Bemeneti feszültség	220-240V~, 50Hz
Tápbemenet	50 W
Távirányító akkumulátorának típusa	CR2025 gombelem (tartozék)

Fő alkatrészek (A kép)

- ① Ventilátoregység
- ② Alap előlő része
- ③ Alap hátsó része
- ④ Alapprógtató-anya
- ⑤ Tápkábel
- ⑥ Üzem mód gomb / Üzem mód kijelző
- ⑦ Oszcillálás gomb / Rezgésjelző
- ⑧ Időkapcsoló gomb / Időkapcsoló kijelzője
- ⑨ Ventilátor fordulatszám gombok / Ventilátor-fordulatszám kijelző
- ⑩ Be-/kikapcsoló gomb / Áramellátást jelző fény
- ⑪ Távezérlő
- ⑫ Akkumulátorrekesz

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.

- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá, például fürdőszobában, medencénél vagy mosdókagyló közelében.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ne nyissa ki a terméket.
- Sérült terméket ne használjon.
- Ne tegye a kezét vagy tárgyakat a ventilátor rácsába.
- A gombelemeket feltöltött és lemerült állapotban egyaránt mindig tartsa gyermekektől elzárt helyen, nehogy lenyeljék. A használt elemeket azonnal és biztonságosan dobja el. A gombelemek súlyos kémiai égéseket okozhatnak a lenyelést követő mindössze két órán belül. Tartsa szem előtt, hogy az első tünetek a gyermekeknél gyakori köhögés vagy nyáladász formájában jelentkezhetnek. Ha elemek lenyelésére gyanakszik, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- Vegye figyelembe a plusz (+) és mínusz (-) jeleket az elemeken, akkumulátorokon és a készüléken, valamint ügyeljen a megfelelő használatukra.
- Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy törje szét a másodlagos elemeket vagy akkumulátorokat.
- Óvja az elemeket és akkumulátorokat a hőtől vagy túztól. Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Ne zárja rövidre az elemet vagy akkumulátort.
- Ne tárolja rendezetlenül a cellákat vagy elemeket dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy más fémtárgyak rövidre zárhatják őket.
- Óvja a cellákat vagy elemeket a mechanikus ütésektől.
- Elemszivárgás esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrrel vagy szemmel. Érintkezés esetén mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Mindig vásároljon a termék gyártója által a termékhez javasolt akkumulátort.
- Ne használjon egyéb, nem a felszereléshez tervezett elemet vagy akkumulátort.
- Az elemeket vagy akkumulátorokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelő célra használja.
- Ha a cella vagy elem pólusarui szennyezetté válnak, törölje le őket egy tiszta, száraz kendővel.
- Lehetőség szerint használaton kívül vegye ki az akkumulátort a felszerelésből.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Állandó felügyelet hiányában 3 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.
- 3 éven felüli és 8 éven aluli gyermekek kizárólag a rendeltetészerű, szokásos használati helyzetben elhelyezett terméket kapcsolhatják be és ki a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, és amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. 3 éven felüli és 8 éven aluli gyermekek ne dugják be, ne szabályozzák, és ne tisztítsák a terméket, vagy végezzenek rajta felhasználói karbantartást.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a terméket.
- Ne öntsön vizet a termékre.
- A termék belsejébe ne kerüljön víz.

- Ne tegye a terméket mozgásban lévő gépjárműre, vagy olyan helyre, ahol könnyen felborulhat.
- Ne mozgassa a terméket használat közben.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy a munkalapról, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a terméket rögzítetlen tárgyaktól (például függönytől, műanyag zacskótól, papírtól), amely könnyen letakarhatja a levegőbeömlő nyílást.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, akkor húzza ki a tápkábelt.
- Hosszabbító kábel használata esetén a lehető legrövidebbet használja, és teljesen tekerje szét.
- Ne használja a terméket időkapcsolóval vagy egyéb, a terméket automatikusan bekapcsolni képes berendezéssel.
- Ne tegye a terméket közvetlenül egy hálózati csatlakozóaljzat alá.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról és más berendezésekről.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a terméket a csatlakozójából. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- Ne használja a terméket olyan helységeben, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat használnak, vagy tárolnak.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

A termék beüzemelése (B kép)

1. Állítsa a tetejére a ventilátoregységet **A** ①.
2. Távolítsa el az alaprögzítő-nyílást **A** ④ az **A** ① részről.
3. Szerelje az **A** ③ részt az **A** ② részre.
4. Helyezze az alap részét **A** ② **A** ③ az **A** ① részre.
 - ① Vezesse át az **A** ① csapjait az **A** ② **A** ③ nyílásain.
5. Helyezze vissza az **A** ④ részt az **A** ② **A** ③ rész rögzítéséhez.
6. Vezesse át az **A** ⑤ tápkábelt az **A** ③ rész kábelnyílásán.
7. Fordítsa vissza álló helyzetbe a terméket.
8. Helyezze a terméket egy sík felületre egy hálózati csatlakozóaljzat közelében.
9. Távolítsa el a műanyag fület a távvezérlő **A** ⑩ elemekeresésből **A** ⑫.

A termék használata

A ventilátort használhatja az állványon található gombokkal vagy a ventilátorhoz tartozó távirányítóval **A** ⑪).

1. Csatlakoztassa a tápkábelt **A** ⑤ egy hálózati csatlakozóaljzathoz.

Tápellátás gomb A ⑩	Nyomja meg a termék be- vagy kikapcsolásához.
Üzem mód gomb A ⑥	Nyomja meg a ventilátor üzemmód különböző szellőztető módok közötti váltásához.
Oscillálás gomb A ⑦	Nyomja meg a gombot az oscillálás aktiválásához. Nyomja meg újra az oscillálás leállításához.
Időkacsoló gomb A ⑧	Az időzítő beállításához nyomja meg a gombot. Nyomja meg ismételten az időzítő kikapcsolásához.
Fordulatszám-választó gomb A ⑨	Nyomja meg többször a kívánt fordulatszám kiválasztásához. „L” = alacsony, „M” = közepes, „H” = magas.

Wentylator pionowy

FNTR13CWT40



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/fntr13cwt40

Przeznaczenie

FNTR13CWT40 to wentylator z opcją 3 różnych prędkości.

Wentylatorem można sterować za pomocą przycisków na podstawie lub za pomocą dołączonego pilota.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach jako wentylator.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji i może być również używany przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne środowiska pracy, gospodarstwa wiejskie oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych i/lub w pensjonatach.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	Wentylator pionowy
Numer katalogowy	FNTR13CWT40
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	24 x 24 x 76 cm
Waga	2500g
Napięcie wejściowe	220-240V~, 50Hz
Pobór mocy	50 W
Baterie do pilota	Bateria guzikowa CR2025 (w zestawie)

Główne części (rysunek A)

- | | |
|---|---|
| ① Wentylator | ⑧ Przycisk timera / Wskaźnik timera |
| ② Podstawa przednia | ⑨ Przycisk regulacji prędkości wentylatora / Wskaźnik prędkości wentylatora |
| ③ Podstawa tylna | ⑩ Włącznik zasilania / Wskaźnik zasilania |
| ④ Nakrętka mocująca podstawę | ⑪ Pilot |
| ⑤ Przewód zasilający | ⑫ Komora baterii |
| ⑥ Przycisk trybu / Wskaźnik trybu | |
| ⑦ Przycisk ruchu wahadłowego / Wskaźnik oscylacja | |

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nie używaj produktu, gdy może dojść do opryskania go wodą np. w łazience, na basenie lub w pobliżu umywalki.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Produktu nie wolno otwierać.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie wkładaj dłoni ani innych obiektów do kratki wentylatora.
- Baterie guzikowe, zarówno pełne, jak i rozładowane, zawsze przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia. Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w bezpieczny sposób. Baterie guzikowe mogą spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie dwóch godzin po połknięciu. Należy pamiętać, że pierwsze objawy mogą przypominać zwykłą dziecięcą chorobę – np. kaszel lub ślinienie. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Przeznaczaj oznaczeń plus (+) i minus (-) na baterii, akumulatorze i sprzęcie oraz zadбай o prawidłowe użytkowanie.
- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz ogniw i baterii.
- Nie wystawiaj ogniw ani baterii na działanie gorąca lub ognia. Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wywołuj zwarcia ognia lub baterii.
- Nie przechowuj ogniw lub baterii byle jak w pudełku lub szufladzie, gdzie może dojść do zwarcia między nimi lub do zwarcia z metalowymi przedmiotami.
- Nie narażaj ogniw ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Zawsze kupuj baterie zalecane przez producenta produktu.
- Nie używaj ogniw lub baterii, które nie są przeznaczone do użytku z tym sprzętem.
- Baterii lub akumulatorów używaj tylko do celu, do którego zostały przeznaczone.
- Jeśli styki ognia lub baterii ulegną zabrudzeniu, przetrzyj je czystą, suchą szmatką.
- Jeśli to możliwe, wyjmij baterię z produktu, gdy nie jest używany.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są stale pilnowane.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać produkt pod warunkiem, że został on umieszczony lub zainstalowany w przewidzianym położeniu roboczym i znajdują się one pod nadzorem lub udzielono im instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować ani czyścić produktu lub wykonywać na nim czynności konserwacyjnych.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Produktu nie wolno zakrywać.
- Nie pozwalaj na chłapanie na produkt wodą.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do wnętrza produktu.
- Nie umieszczaj produktu na poruszających się pojazdach lub w miejscach, w których łatwo może się przewrócić.
- Nie przenoś produktu podczas jego pracy.
- Przewód zasilania nie powinien zwisać przez brzeg stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.

- Trzymaj produkt z dala od luźnych obiektów (np. zasłony, plastikowe worki, papier), które łatwo mogą zasłonić wlot powietrza.
- Odłącz przewód zasilający, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Korzystając z przedłużacza, należy użyć możliwie najkrótszego i całkowicie rozwiniętego przedłużacza.
- Nie używaj produktu z wyłącznikiem czasowym lub innym sprzętem, który może automatycznie włączyć urządzenie.
- Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod gniazdkiem zasilania.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Nie używaj produktu w pomieszczeniach, w których są używane lub przechowywane łatwopalne ciecze lub gazy.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Instalowanie produktu (Rysunek B)

1. Obróć wentylator **A** ① do góry nogami.
2. Odkręć nakrętkę mocującą podstawę **A** ④ z **A** ①.
3. Przymocuj **A** ③ do **A** ②.
4. Umieść elementy podstawy **A** ② **A** ③ w **A** ①.
- ① Wsuń cztery szpilki **A** ① przez otwory w **A** ② **A** ③.
5. Wymień **A** ④, aby zamocować **A** ② **A** ③.
6. Przelóż kabel zasilacza **A** ⑤ przez wycięcie na kabel **A** ③.
7. Ustaw produkt w pozycji pionowej.
8. Umieść produkt na płaskiej powierzchni, w pobliżu gniazdka elektrycznego.
9. Zdejmij plastikową kłapkę z komory baterii **A** ⑫ pilota **A** ⑪.

Użytkowanie produktu

Wentylatorem można sterować za pomocą przycisków na podstawie lub za pomocą dołączonego pilota **A** ⑪.

1. Podłącz kabel zasilający **A** ⑤ do gniazda zasilania.

Przycisk zasilania A ⑩	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć produkt.
Przycisk trybu A ⑥	Naciśnij, aby zmienić tryb pracy wentylatora, wybierając spośród różnych trybów nadmuchu.
Przycisk ruchu wahadlowego A ⑦	Naciśnij, aby aktywować funkcję ruchu wahadlowego. Wciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch wahadłowy.
Przycisk timera A ⑧	Naciśnij, aby ustawić timer. Naciśnij, aby wyłączyć timer.
Przycisk regulacji prędkości A ⑨	Naciśnij, aby wybrać prędkość wentylatora. „L” = niska / „M” = średnia / „H” = wysoka.

EL

Odhgós grhgorhs ekkinhsis

Ανεμιστήρας πύργου

FNTR13CWT40



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online χειρiδίο: ned.is/fntr13cwt40

Προοριζόμενη χρήση

Το FNTR13CWT40 είναι ένας ανεμιστήρας με 3 διαφορετικές ταχύτητες.

Μπορείτε να λειτουργήσετε τον ανεμιστήρα με τα κουμπιά στον ορθοστάτη, ή να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά ως ανεμιστήρας μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μη έμπειρους χρήστες για την τυπική οικιακή χρήση, όπως καταστήματα, γραφεία ή άλλο παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον, φάρμακα, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής και/ή σε ξενώνες με πριβωλό. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την ευγένεια και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Ανεμιστήρας πύργου
Αριθμός είδους	FNTR13CWT40
Διαστάσεις (μ x π x υ)	24 x 24 x 76 cm
Βάρος	2500g
Τάση εισόδου	220-240V~, 50Hz
Ισχύς εισόδου	50 W
Μπαταρία τηλεχειριστηρίου	CR2025 κουμπιά κελιού (περιλαμβάνονται)

Κύρια μέρη (εικόνα A)

- ① Μονάδα ανεμιστήρα
- ② Μπροσινή βάση
- ③ Πίσω βάση
- ④ Παζιμάδι ασφαλίσης της βάσης
- ⑤ Καλώδιο ρεύματος
- ⑥ Κουμπιά λειτουργίας / Ένδειξη λειτουργίας
- ⑦ Κουμπιά ταλάντωσης / Ένδειξη ταλάντωσης
- ⑧ Κουμπιά χρονοδιακόπτη / Ένδειξη χρονοδιακόπτη
- ⑨ Κουμπιά ταχύτητας ανεμιστήρα / Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
- ⑩ Κουμπιά ισχύος / Ένδειξη ισχύος
- ⑪ Τηλεχειριστήριο
- ⑫ Θήκη μπαταριών

Οδηγίες ασφαλείας

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν υπάρχει περίπτωση εκτόξευσης νερού π.χ. μπάνια, πισίνες ή κοντά σε υγιρασία.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με βλάβη.
- Μην εισάγετε το χέρι ή άλλα αντικείμενα μέσα στο πλέγμα του ανεμιστήρα.
- Κρατάτε πάντα τις επίπεδες μπαταρίες γεμάτες και άδειες, μακριά από παιδιά για να εμποδίσετε τυχόν κατάποση. Απορρίψτε άμεσα και με ασφάλεια τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Οιο επίπεδες μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα σε λιγότερο από δύο ώρες μετά την κατάποση. Τα

πρώτα συμπτώματα ενδέχεται να μοιάζουν με παιδική ασθένεια όπως βήχας ή σάλια. Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια όταν υπάρχει υποψία κατάποσης μπαταριών.

- Παρτηρήστε τις ενδείξεις συν (+) και μείον (-) πάνω στη στήλη, την μπαταρία και τον εξοπλισμό και διασφαλίστε τη σωστή χρήση.
- Μην συνθλίβετε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις δευτερεύουσες κυψέλες ή μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε σε μέρος με απειθείας έκθεση στον ήλιο.
- Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα μεταξύ τους ή να βραχυκυκλώσουν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Σε περίπτωση διαρροής της κυψέλης, αποφύγετε το υγρό να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα ή τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή που ήρθε σε επαφή με αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Πάντα να αγοράζετε την μπαταρία που προτείνεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε καμμία κυψέλη ή μπαταρία η οποία δεν προορίζεται για χρήση με τον εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε τη στήλη ή την μπαταρία μόνο για την εφαρμογή που προορίζεται.
- Καθαρίστε τους ακροδέκτες της κυψέλης ή της μπαταρίας με ένα καθαρό στεγνό πανί αν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατό, απομακρύνετε τη μπαταρία από το προϊόν αν δεν χρησιμοποιείται.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών εκτός αν παρακολουθούνται συνεχώς.
- Παιδιά από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν/ απενεργοποιούν το προϊόν μόνο αν έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προκαθορισμένη θέση λειτουργίας και παρακολουθούνται ή έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Παιδιά από 3 έως 8 χρονών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν το προϊόν ή να πραγματοποιούν την συντήρησή του.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην καλύπτετε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε νερό πάνω στο προϊόν.
- Μην αφήνετε το νερό να εισχωρήσει στο προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε κινούμενα οχήματα ή οπουδήποτε είναι εύκολο να αναποδογυρίσει.
- Μην μετακινείτε το προϊόν κατά τη λειτουργία.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του τραπέζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μακριά από ελαφριά είδη (π.χ. κουρτίνες, πλαστικές σακούλες, χαρτί που μπορεί να καλύψουν εύκολα την είσοδο αέρα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν χρησιμοποιείτε μία επέκταση καλωδίου, να χρησιμοποιείτε μία όσο το δυνατόν πιο μικρή και πλήρως ξεδιπλωμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με χρονοδιακόπτη on/off ή άλλο εξοπλισμό που μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από μία πρίζα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα γερά την πρίζα και να τραβάτε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

Εγκατάσταση του προϊόντος (εικόνα B)

1. Γυρίστε τη μονάδα ανεμιστήρα **A** ① ανάποδα.
2. Απομακρύνετε το παξιμάδι ασφάλισης της βάσης **A** ④ από το **A** ①.
3. Συνδέστε το **A** ③ στο **A** ②.
4. Τοποθετήστε τα μέρη της βάσης **A** ② **A** ③ στο **A** ①.
- ① Οδηγήστε τις τέσσερις ακίδες του **A** ① μέσα από τις οπές του **A** ② **A** ③.
5. Αντικαταστήστε **A** ④ για να ασφαλίσετε **A** ② **A** ③.
6. Οδηγήστε το καλώδιο ρεύματος **A** ⑤ μέσα από την εσοχή του καλωδίου του **A** ③.
7. Γυρίστε το προϊόν στη σωστή όρθια θέση.
8. Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε οριζόντια επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα.
9. Απομακρύνετε το πλαστικό καπάκι από τη θήκη μπαταριών **A** ⑫ του τηλεχειριστηρίου **A** ⑪.

Χρήση το προϊόντος

Μπορείτε να λειτουργήσετε τον ανεμιστήρα με τα κουμπιά στον ορθοστάτη, ή να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο **A** ⑪.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A** ⑤ σε μία πρίζα.

Κουμπί λειτουργίας A ⑩	Πατήστε για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.
Κουμπί λειτουργίας A ⑥	Πατήστε για να αλλάξετε την κατάσταση του ανεμιστήρα στις διάφορες λειτουργίες αέρα.
Κουμπί ταλάντωσης A ⑦	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την ταλάντωση. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την ταλάντωση.
Κουμπί χρονοδιακόπτη A ⑧	Πατήστε το για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη. Πατήστε επανειλημμένα για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
Κουμπί ταχύτητας A ⑨	Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα. "L" = χαμηλή / "M" = μεσαία / "H" = υψηλή.

SK Rýchly návod

Stípnový ventilátor

FNTR13CWT40



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: ned.is/fntr13cwt40

Určené použitie

FNTR13CWT40 je ventilátor s 3 rôznymi rýchlosťami.

Ventilátor je možné ovládať pomocou gombíkov na stojane alebo pomocou dodaného diaľkového ovládača.

Tento výrobok je určený výhradne ako ventilátor pre použitie vo vnútornom prostredí.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami

alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Tento výrobok je určený na typické použitie v domácnostiach, môžu ho využívať aj bežní používatelia v prostredíach, ako sú: obchody, kancelárie a iné podobné pracovné prostredia, domy na farme, ako aj klienti v hoteloch, motelloch a ostatných obytných prostrediach a/alebo v ubytovacích zariadeniach s raňajkami. Každá zmena výrobu môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Stĺpový ventilátor
Číslo výrobku	FNTR13CWT40
Rozmery (D x Š x V)	24 x 24 x 76 cm
Hmotnosť	2500g
Vstupné napätie	220-240V~, 50Hz
Vstup napájania	50 W
Typ batérie diaľkového ovládača	Gombíková batéria CR2025 (súčasť dodávky)

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|---|---|
| ① Jednotka ventilátora | ⑧ Tlačidlo časovača / Indikátor časovača |
| ② Predná časť základne | ⑨ Tlačidlo otáčok ventilátora / Indikátor rýchlosti ventilátora |
| ③ Zadná časť základne | ⑩ Vypínač / Indikátor napájania |
| ④ Upevňovacia matica základne | ⑪ Diaľkový ovládač |
| ⑤ Napájací kábel | ⑫ Priestor pre batérie |
| ⑥ Tlačidlo režimu / Indikátor režimu | |
| ⑦ Tlačidlo kmitania / Indikátor oscilácie | |

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbná. Poškodený alebo chýbný výrobok okamžite vymeňte.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvorenému ohňu a vysokej teplote.
- Nepoužívajte výrobok tam, kde by sa mohlo vyskytnúť špliechanie vody, napr. kúpeľňa, bazén alebo blízko umývadla.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabránite nárazom.
- Výrobok neotvárajte.
- Poškodený výrobok nepoužívajte.
- Nevkladajte ruku ani iné predmety do mriežky ventilátora.
- Vždy uchovávajte gombíkové článkové batérie, a to nabité aj vybité, mimo dosahu detí, aby nedošlo k možnosti prehltnutia. Použitie batérie ihneď a bezpečne zlikvidujte. Gombíkové článkové batérie môžu po prehltnutí spôsobiť vážne vnútorné chemické poleptanie už za dve hodiny. Majte na pamäti, že prvé príznaky môžu vyzerať tak, ako keby dieťa trpelo kašľom alebo sľintaním. Pri podozrení, že došlo k prehltnutiu batérií ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Všimnite si značky plus (+) a mínus (-) na článku, batérii a zariadení a zabezpečte správne použitie.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nelikvidujte sekundárne články ani batérie.
- Články ani batérie nevystavujte pôsobeniu tepla či ohňa. Vyhňte sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.

- Dbajte na to, aby nedošlo k skratovaniu článku alebo batérie.
- Akumulátory a batérie neskladujte náhodným spôsobom v škatuli alebo zásuvke, kde môže dôjsť k skratu medzi nimi navzájom alebo s inými kovovými predmetmi.
- Akumulátory a batérie nevystavujte mechanickým nárazom.
- V prípade, že z článku uniká elektrolyt, zabráňte kontaktu kvapaliny s kožou alebo očami. V prípade, že ku kontaktu došlo, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy kupujte batériu, ktorú pre tento výrobok odporúča výrobca výrobku.
- Nepoužívajte žiadny článok ani batériu, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
- Článok alebo batériu používajte len na taký účel, na aký boli určené.
- Ak sa koncovky akumulátora alebo batérie znečistia, utrite ich čistou suchou handrou.
- Ak je to možné, batériu vyberte z výrobku, keď ho nepoužívate.
- Výrobok udržiujte mimo dosahu detí.
- Deti do 3 rokov by mali byť mimo dosahu výrobku alebo pod stálym dozorom.
- Deti od 3 rokov do 8 rokov môžu výrobok iba zapínať/vypínať, a to za predpokladu, že výrobok bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe a že sú pod dozorom alebo boli poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti od 3 rokov do 8 rokov nesmú pripájať výrobok do elektrickej siete, regulovať ho, ani ho čistiť, ani realizovať používateľskú údržbu.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok nezakrývajte.
- Na výrobok nestriekajte vodu.
- Nedovoľte, aby do výrobku vnikla voda.
- Výrobok neukladajte na pohybujuce sa vozidlá alebo na miesta, kde sa môže ľahko prevrátiť.
- Nepremiestňujte výrobok počas činnosti.
- Dbajte na to, aby napájací kábel neprevišal cez okraj stola alebo pultu a aby sa nedotýkal horúcich povrchov.
- Výrobok používajte mimo voľných prvkov (napr. záclon, plastových vrecúšok, papiera), ktoré môžu ľahko prikrýť nasávanie vzduchu.
- Keď sa výrobok dlhšie nepoužíva, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Pri používaní predžvociaceho kábla použite čo najkratší kábel, ktorý bude plne rozťahnutý.
- Výrobok nepoužívajte s časovým spínačom alebo inými zariadeniami, ktoré by ho zapínali automaticky.
- Výrobok nedávajte priamo pod elektrickú zásuvku.
- Ak sa vyskytnú problémy, výrobok odpojte od zdroja napájania a nevkladať zariadenia.
- Výrobok neodpájajte zo zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.
- Výrobok nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa používajú alebo skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

Inštalácia výrobku (obrázok B)

1. Jednotka ventilátora **A**① otočte hore nahom.
 2. Odstráňte upevňovacia matica základne **A**④ z **A**①.
 3. Namontujte **A**③ na **A**②.
 4. Umiestnite časti základne **A**② **A**③ na **A**①.
- ① Vložte štyri kolíky **A**① do otvorov **A**② **A**③.

- Vložte spát **A** ④ na upevnenie **A** ② **A** ③.
- Prevedte napájací kábel **A** ⑤ cez priehličinu na kábel **A** ③.
- Otočte výrobok späť do vzpriamenej polohy.
- Výrobok umiestnite na plochý povrch blízko elektrickej zásuvky.
- Vyberte plastový dielec z priestoru pre batérie **A** ⑫ diaľkového ovládača **A** ⑪.

Používanie výrobku

Ventilátor je možné ovládať pomocou gombíkov na stojane alebo pomocou dodaného diaľkového ovládača **A** ⑪.

- Pripojte napájací kábel **A** ⑤ k napájacej elektrickej zásuvke.

Tlačidlo napájania A ⑩	Stlačením zapnete alebo vypnete výrobok.
Tlačidlo režimu A ⑥	Stlačením zmeníte režim ventilátora prostredníctvom rôznych režimov prúdenia vzduchu.
Tlačidlo kmitania A ⑦	Stlačením aktivujete kmitanie. Opätovným stlačením zastavíte natáčanie.
Tlačidlo časovača A ⑧	Stlačením nastavíte časovač. Opakovaným stlačením vypnete časovač.
Tlačidlo rýchlosti otáčok A ⑨	Opakovaným stláčaním môžete zvolit rýchlosť otáčok ventilátora. „L“ = Nízka / „M“ = Stredná / „H“ = Vysoká.

CS Rychlý návod

Sloupový ventilátor

FNTR13CWT40



Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/fntr13cwt40

Zamýšlené použitie

FNTR13CWT40 značky Nedis je ventilátor s 3 rôznymi rýchlosťami.

Ventilátor lze ovládat pomocí tlačítek na stojanu nebo pomocí diaľkového ovládání.

Výrobek je určen k použití výhradně jako ventilátor ve vnitřních prostorách.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkom zručnosti a znalostí, pokud jsou pod dohľadom, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a užívatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.

Tento výrobek je určen k použití v domácim prostredí nebo v neprofesionálnom kuchyniském prostredí, napr. v obchodoch, kanceláriách a ďalších podobných pracovných prostredích, na farmách, klienty v hoteloch, motelech a ďalších rezidenčných prostorách a/nebo v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie se snídani.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Sloupový ventilátor
Číslo položky	FNTR13CWT40
Rozměry (D × Š × V)	24 × 24 × 76 cm
Hmotnosť	2500g
Vstupní napětí	220-240V~, 50Hz
Napájecí vstup	50 W
Typ batérie v diaľkovém ovládaní	Knoflíková batérie CR2025 (součástí balení)

Hlavní části (obrázek A)

- Jednotka ventilátoru
- Přední část základny
- Zadní část základny
- Upínací matice základny
- Napájecí kabel
- Tlačítko režimu / Ukazatel režimu
- Tlačítko natáčení / Indikátor oscilace
- Tlačítko časovače / Ukazatel časovače
- Tlačítka rychlosti ventilátoru / Ukazatel rychlosti ventilátoru
- Tlačítko zapnutí/vypnutí / Ukazatel napájení
- Dálkové ovládání
- Prostor pro batérie

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtete pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Poškození nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Nepoužívejte výrobek tam, kde může dojít ke šplhání vody, napr. v koupelnách, u bazénů či v blízkosti umyvadel.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nesnažte se výrobek otevřít.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Do mřížky ventilátoru nezasuvejte ruce ani jiné předměty.
- Knoflíkové batérie, nabitě i vybité, vždy udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich spolknutí. Použité batérie co nejdříve bezpečně zlikvidujte. V případě spolknutí mohou knoflíkové batérie způsobit vážné chemické popálení vnitřních orgánů již do dvou hodin. Mějte na paměti, že první příznaky spolknutí baterií mohou vypadat jako běžné dětské nemoci, napr. kašláni či slintání. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Dodržte označení kladného (+) a záporného (-) pólu na článku, baterii a v zařízení a zajistíte správné použití.
- Baterie ani sekundární články nedemontujte, neotvírejte ani nerozbíjejte.
- Nevystavujte články či batérie teplu nebo ohni. Neskladujte na přímém slunci.
- Článek či batérie nikdy nezkratujte.
- Neskladujte články ani batérie pohozené v krabici či šuplíku, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo zkratování o další kovové předměty.
- Nevystavujte články či batérie mechanickému namáhání.
- V případě úniku elektrolytu z článku/baterie zamezte styku elektrolytu s kůží či očima. Pokud ke styku přece jen dojde, okamžitě omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Do výrobku vždy kupujte pouze batérie doporučené výrobcem výrobku.
- Nepoužívejte batérie nebo články, které nejsou určené k použití v tomto typu zařízení.
- Články či batérie používejte pouze k účelu, pro který jsou určeny.
- Pokud se vývody batérie zašpiní, otřete je čistým suchým hadříkem.
- Pokud je to možné, vyjměte batérie z výrobku, když ho nepoužíváte.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
- Děti mladší než 3 roky by měly být v dostatečné vzdálenosti, pokud nebudou pod neustálým dozorem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let mohou výrobek zapínat a vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v určené

pracovní poloze a že jsou pod dozorem nebo jim byly sděleny pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a ony pochopily nebezpečí. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmí výrobek zapojovat, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Výrobek nezakrývejte.
- Na výrobek nestříkejte vodu.
- Zabráňte vniknutí vody do výrobku.
- Neumisťujte výrobek na pohyblivý se vozidla nebo tam, kde by se mohl snadno překloupat.
- Během provozu výrobek nepřemísťujte.
- Napájecí kabel nenechte viset přes okraj stolu ani dotýkat se horkých povrchů.
- Výrobek uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od volných věcí (např. záclon, plastových sáček, papíru), které by mohly snadno zakrýt přívod vzduchu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
- Při použití prodlužovacího kabelu použijte kabel, který je co nejkratší a zcela napnutý.
- Nepoužívejte výrobek s časovačem zapnutí/vypnutí nebo jiným zařízením, které by mohly zařízení automaticky zapnout.
- Neumisťujte výrobek přímo pod zásuvku.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- Nepoužívejte výrobek v místnostech, kde se používají nebo skladují hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.

Instalace výrobku (obrázek B)

1. Jednotku ventilátoru **A** ① otočte vzhůru nohama.
2. Odstraňte upínací matici základny **A** ④ z **A** ①.
3. Spojte **A** ③ s **A** ②.
4. Připojte základnu **A** ② **A** ③ k **A** ①.
- ① Zasuňte čtyři kolíky **A** ① do otvorů v **A** ② **A** ③.
5. Vložením **A** ④ zpět upevněte **A** ② **A** ③.
6. Provéďte napájecí kabel **A** ⑤ drážkou v **A** ③.
7. Obratě výrobek zpět do normální polohy.
8. Položte výrobek na plochý povrch v blízkosti zásuvky.
9. Odstraňte plastový jazyček z prostoru pro baterie **A** ⑫ dálkového ovládání **A** ⑪.

Použití výrobku

Ventilátor lze ovládat pomocí tlačítek na stojanu nebo pomocí dálkového ovládání **A** ⑪.

1. Připojte napájecí kabel **A** ⑤ do zásuvky.

Tlačítko zapnutí / vypnutí A ⑩	Stisknutím výrobek zapnete nebo vypnete.
Tlačítko režimu A ⑥	Stiskem přepínáte mezi různými režimy ventilátoru.
Tlačítko natáčení A ⑦	Stiskem aktivujete funkci natáčení. Opětovným stiskem natáčení vypnete.

Tlačítko časovače A ⑧	Stiskem nastavíte časovač. Opakovaným stiskem časovač vypnete.
Tlačítko rychlosti A ⑨	Opakovaným stiskem vyberte rychlost ventilátoru. "L" = nízká / "M" = střední / "H" = vysoká.

RO Ghid rapid de inițiere

Ventilator turn

FNTR13CWT40



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/fntr13cwt40

Utilizare preconizată

FNTR13CWT40 este un ventilator cu 3 turații diferite. Puteți comanda ventilatorul cu ajutorul butoanelor de pe stativ sau cu ajutorul telecomenzii incluse. Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare în interior. Produsul nu este destinat utilizării profesionale. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele aplicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere. Acest produs este destinat utilizării în gospodărie, pentru funcții gospodărești obișnuite și poate fi folosit de asemenea de către utilizatori care nu au nivel de expert pentru funcții gospodărești obișnuite, de exemplu: magazine, birouri sau alte medii de lucru similare, ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun. Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Produs	Ventilator turn
Numărul articolului	FNTR13CWT40
Dimensiuni (L x l x h)	24 x 24 x 76 cm
Greutate	2500g
Tensiune de intrare	220-240V~, 50Hz
Intrare alimentare electrică	50 W
Tipul bateriei telecomenzii	Baterie tip nasture CR2025 (inclusă)

Piese principale (imagine A)

- | | |
|--|---|
| ① Unitate ventilator | ⑧ Buton temporizator / Indicator temporizator |
| ② Partea frontală a bazei | ⑨ Butoane turație ventilator / Indicator turație ventilator |
| ③ Partea posterioară a bazei | ⑩ Buton Power / Indicator de putere |
| ④ Piuliță de fixare a bazei | ⑪ Telecomandă |
| ⑤ Cablu electric | ⑫ Compartiment baterie |
| ⑥ Buton pentru mod / Indicator de mod | |
| ⑦ Buton oscilații / Indicator de oscilație | |

Instrucțiuni de siguranță

⚠️ AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.

- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defect. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, foc deschis sau surse de căldură.
- Nu folosiți produsul în locuri în care poate apărea împroșcarea cu apă, de exemplu săli de baie, piscine sau în apropierea chiuvetelor.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu deschideți produsul.
- Nu folosiți un produs avariat.
- Nu introduceți mâna sau alte obiecte în grila ventilatorului.
- Nu lăsați niciodată bateriile tip nasture, fie cele pline, cât și cele epuizate, la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul de înghițire. Eliminați imediat într-un mod sigur bateriile epuizate. Bateriile tip nasture pot produce arsuri chimice interne grave, chiar și în interval de două ore de la înghițirea acestora. Rețineți că primele simptome pot fi similare cu boli ale copiilor, de exemplu tuse sau salivare. Solicitați imediat asistență medicală când suspectați că au fost înghițite baterii.
- Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe elementele de baterie, baterie și echipament și asigurați-vă că le utilizați corect.
- Nu dezasamblați, deschideți sau distrugeți elementele de baterie secundare sau bateriile.
- Nu expuneți elementele de baterie sau bateriile la temperaturi ridicate sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- Nu scurtcircuitați un element de baterie sau o baterie.
- Nu depozitați elementele de baterie sau bateriile în locuri care pot prezenta pericole, de exemplu într-o cutie sau un sertar în care se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- Nu supuneți la șocuri mecanice elementele bateriei sau bateriile.
- În cazul unor scurgeri din elemente, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a existat contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și apelați la un consult medical.
- Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de către producătorul dispozitivului pentru respectivul produs.
- Nu folosiți elemente sau baterii care nu au fost proiectate pentru a fi folosite cu echipamentul.
- Folosiți în respectiva aplicație exclusiv elementul de baterie sau bateria destinată acestui scop.
- Ștergeți bornele celulei sau bateriei cu o lavetă uscată și curată, în cazul murdăririi acestora.
- Când este posibil, scoateți bateria din produs, când acesta nu este în uz.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de produs decât dacă sunt supravegheați continuu.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani au voie doar să pornească/oprească produsul cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau montat în poziția sa normală de operare intenționată și să fie supravegheați sau instruiți asupra utilizării în siguranță a produsului și să înțeleagă pericolele pe care le implică produsul. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu vor conecta la alimentare electrică, regla și curăța produsul și nici nu vor realiza operațiuni de întreținere efectuată de utilizator.
- Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu acoperiți produsul.
- Nu stropiți produsul cu apă.
- Nu lăsați apa să pătrundă în produs.

- Nu așezați produsul pe vehicule în mișcare sau în alte locuri în care s-ar putea răsturna.
- Nu deplasați produsul în timpul funcționării.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Țineți produsul la distanță de produsele care ar putea acoperi cu ușurință admisia aerului (de ex., perdele, pungă de plastic, hârtie).
- Deconectați cablul de alimentare când nu folosiți produsul o perioadă îndelungată.
- Când folosiți un prelungitor, alegeți unul cât mai scurt posibil și complet extins.
- Nu utilizați produsul folosind temporizatorul pornit/oprit sau alte echipamente care pot porni automat dispozitivul.
- Nu amplasați produsul imediat sub o priză electrică.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Nu utilizați produsul în camere în care sunt folosite sau depozitate lichide sau gaze inflamabile.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.

Instalarea produsului (imagine B)

1. Întoarceți unitatea ventilator **A 1** cu susul în jos.
2. Scoateți piulița de fixare a bazei **A 4** de la **A 1**.
3. Asamblați **A 3** la **A 2**.
4. Așezați piesele bazei **A 2**, **A 3** și la **A 1**.
- 1 Ghidați cei patru pini ai **A 1** prin orificiile **A 2**, **A 3**.
5. Înlocuiți **A 4** pentru a fixa **A 2**, **A 3**.
6. Ghidați cablul electric **A 5** prin degajarea pentru cablu a **A 3**.
7. Reduceți produsul în poziția verticală inițială.
8. Așezați produsul pe o suprafață plană, aproape de o priză.
9. Scoateți clapeta de plastic din compartimentul bateriei **A 12** al telecomenzii **A 11**.

Utilizarea produsului

Puteți comanda ventilatorul cu ajutorul butoanelor de pe stativ sau cu ajutorul telecomenzii incluse **A 11**.

1. Conectați cablul electric **A 5** la priza electrică.

Buton de pornire A 10	Apăsați pentru a porni sau opri produsul.
Buton pentru mod A 6	Apăsați pentru a schimba modul ventilator la diferite moduri de ventilare.
Buton oscilații A 7	Apăsați pentru activarea oscilației. Apăsați din nou pentru a opri oscilația.
Buton temporizator A 8	Apăsați pentru setarea temporizatorului. Apăsați repetat pentru oprirea temporizatorului.
Buton turaj A 9	Apăsați repetat pentru a selecta turajul ventilatorului. „L” = mică / „M” = medie / „H” = mare.

